INSTALLATIONSANVISNING

CDA3000

Frekvensomriktare 0,75 till 132 kW





Innehåll

1 Säkerhet	2
1.1 Åtgärder för din säkerhet	2
1.2 Användning enligt bestämmelserna	2
1.3 Ansvar	2
2 Apparatinbyggnad	3
2.1 Uppmaningar beträffande driften	3
2.2 Monterings-varianter	3
2.3 Väggmontering	3
2.4 Cold Plate	4
2.5 Genomgående kylkropp (Dx.x)	6
Beakta följande punkter:	6
3 Installation	7
3,1 Översikt	7
3-2 Anslutning av skyddsledare	7
3.3 Motoranslutning	8
3.4 Nätanslutning	9
3.5 DC-sammankoppling	. 10
3.6 Bromsmotstand (RB)	.10
3.7 Styranslutningar	10
3.7.1 Val av plintanslutningar	. 10
2.7.2 Diptopolytoing 1	. II 10
3.7.4 Plintanslutning 2	12
3.7.5 Plintanslutning 2	13
	. 15
376 Plintanslutning 4	14
3.7.6 Plintanslutning 4	.14 15
3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning	.14 . 15 .15
3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning	.14 . 15 .15 .15
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning 4.2.1 Serieidrifttagning med KeyPad 	.14 15 .15 .15 .15
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning 4.2.1 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 	.14 .15 .15 .15 .15 .15
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 	. 14 . 15 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 	. 14 . 15 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17 . 19
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2.1 Serieidrifttagning med DriveManager 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 	. 14 . 15 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17 . 19 . 21
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2.1 Serieidrifttagning med DriveManager 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 	. 14 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2.1 Serieidrifttagning med DriveManager 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 	. 14 . 15 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 24
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2.1 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 	. 14 . 15 . 15 . 15 . 15 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 24 . 24
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 	14 15 15 15 16 17 21 23 24 24 24
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 	.14 15 .15 .15 .16 .17 .21 .23 .24 .24 .24 .25
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 	14 15 15 15 16 17 21 23 24 24 25 25
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 	14 15 15 15 15 16 17 21 23 24 23 24 25 25 25
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 	14 15 15 15 15 16 17 21 23 24 25 25 25 26
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 5.5 Fel vid SmartCard-betjäning 	14 15 15 15 15 16 17 21 23 24 25 25 25 26 26
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 5.5 Fel vid SmartCard-betjäning 5.6 Fel vid nätanslutning 	14 15 15 15 16 17 21 23 24 25 25 26 26 26
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 5.5 Fel vid SmartCard-betjäning 5.7 Reset 	14 15 15 15 16 17 21 23 24 25 25 26 26 26
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 5.5 Fel vid SmartCard-betjäning 5.7 Reset A.1 Tekniska data 	14 15 15 16 17 21 23 24 25 25 26 26 26 27
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 5.5 Fel vid SmartCard-betjäning 5.7 Reset A.1 Tekniska data A.2 Omgivningsbetingelser 	14 15 15 15 16 17 21 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26 27 28
 3.7.6 Plintanslutning 4 Idrifttagning 4.1 Val för idrifttagning 4.2 Serieidrifttagning med KeyPad 4.2 Serieidrifttagning med DriveManager 4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC) 4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC) 4.5 Fältorienterad reglering (FOR) 4.6 Inställningar med KeyPad KP200 4.7 Betjäning med DriveManager 4.8 Parameterlista (Urval) 5 Diagnos/Felmeddelanden 5.1 Lysdioder 5.1 Reaktion på fel 5.3 Felsignaler 5.4 Fel vid KeyPad-betjäning 5.5 Fel vid SmartCard-betjäning 5.7 Reset A.1 Tekniska data A.2 Omgivningsbetingelser A.3 Dimensioneringsanvisningar för "Cold Plate" 	14 15 15 15 16 17 21 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 29

För användare!

Steg	Åtgärd
1	Med denna installationsanvisning kan man snabbt och enkelt installera och ta CDA3000 i drift.
2	Du kan helt enkelt följa "Steg för steg" enligt tabellerna i kapitel 2/3/4.
	Upplev "Koppla in – kör " med CDA3000.
	Nu kan du sätta igång!

Pictogram



Varning! Felaktigt handhavande kan leda till skador eller felaktig funktion hos driften.



Fara p g a elektrisk spänning! Felaktigt hanhavande kan medföra personskada.



Fara p g a roterande delar! Driften kan starta automatiskt.



Anmärkning: Nyttig information

Vägvisare

	Innehållsförteckning	
1	Säkerhet	1
2	Apparatinbyggnad	2
3	Installation	3
4	Idrifttagning	4
5	Diagnos/ Åtgärd vid störning	5
Tillä	gg: Tekniska data, Miljöbetingelser Råd för dimensionering	A

Översikt över dokumentation

Om du vill ha ytterligare information om förinställda lösningar för drivsystem och mjukvarufunktioner, då skall du använda AnvändarhandbokenCDA3000. Följande dokumentation kan du beställa (CD eller som papper). Det går också att hämta från: Homepage www.lust-tec.:Installationsanvisning CDA3000Snabb och säker första uppstart.Användarhandbok KeyPadBetjäning via KeyPad KP200Användarhandbok CDA3000Anpassning av drivsystemet till tillämpningenHandbok Kommunikationsmodul CANLustProjektering, installation och idrifttagning av CDA3000 med fältbusHandbok Kommunikationsmodul PROFIBUS-DPProjektering, installation och idrifttagning av CDA3000 med fältbus

1 Säkerhet

1.1 Åtgärder för din säkerhet

Omriktardrifter med CDA3000 kan snabbt och säkert tas i drift. Du bör, för din egen säkerhet och för säkra maskinfunktioner, bör du absolut beakta följande:



Läs först installationsanvisningen!

Beakta säkerhetsanvisningarna!

Med elektriska drivsystem får man alltid räkna med elfara:

- Elektriska spänningar > 230 V/460 V:
- Även 10 min. efter nätfrånkoppling kan fortfarande ha farlig spänning, därför bör man testa om spänningen är borta!
- Roterande delar
- Varma ytor

Era kunskaper:

- För att förhindra person- och apparat- eller maskinskador får endast personer med tillräckliga kunskaper i elteknik arbeta med apparaten.
- Den kvalificerade personen måste göra sig förtrogen med installationsanvisningen (jämför IEC364, DIN VDE0100).



EMC

Kännedom om de nationella föreskrifterna.

- Beakta följande vid installation:
- Anslutningsbetingelser och tekniska data skall ovillkorligen följas.
- Normen för elinstallation skall beaktas, t ex ladararea, skyddsledare- och jordanslutning.
- Att inte beröra elektriska delar och kontakter. (Elektrisk urladdning kan förstöra elkomponenter).

1.2 Användning enligt bestämmelserna

Omriktare är komponenter, som är avsedda för inbyggnad i elektriska anläggningar eller maskiner. Idrifttagningen (det vill säga med gällande normer för driften) och därmed underförstått att hela maskinen skall uppfylla maskindirektivet (98/ 37/EC). EN 60204 (maskinsäkerhet) skall beaktas.

Frekvensomriktare CDA3000, servodrive CDD3000 och servomotor DSM4 är konforma med lågspänningsdirektivet DIN EN 50178.

Om man följer installationsanvisningen kommer följande grundnormer att innehållas:

- 1 EN50081-1 och EN50081-2 (ledningsbundna störningar och störstrålning)
- 1 IEC 1000-4-2 till 5/ EN61000-4-2 till 5 (omriktarmodulens störtålighet)

Om frekvensomriktaren används i särskilda användningsområden t. ex explosionsfarlig miljö, då skall särskilda normer (t. ex. EX-miljö EN 50014 "Allmänna bestämmelser" och EN 50018 "Trycktäta kapslingar") innehållas.

Reparation får endast göras av auktoriserade serviceverkstäder. Egenmäktiga och obefogade ingrepp kan förorsaka egendoms- och kroppsskada. LUST ansvarar inte härför.

1.3 Ansvar

Elektriska apparater kan haverera. Den som är ansvarig för konstruktion eller drift av en maskin eller anläggning, är även ansvarig för att drifttillståndet är säkert, även vid haveri hos en apparat.

I EN 60204-1/DIN VDE 0113 "Maskinsäkerhet" finns det under temat "Elektriska utrustningar för maskiner", säkerhetsföreskrifterna vid elektrisk styrning. Dessa är till för säkerhet för personer och maskiner såväl som att man skall få funktionalitet hos maskiner eller anläggningar och skall därför beaktas.

Funktionen hos en nödåtgärd måste inte medföra att man bryter spänningsmatningen. För att förhindra faror kan det vara klokt att låta enskilda drifter fortsätta eller att inleda bestämda säkerhetsförlopp. Utförandet av nödstopp bör göras med hänsyn till en riskanalys för maskinen eller anläggningen, inkluderande den elektriska utrustningen, i enlighet med EN 1050 och enligt EN 954-1 "Maskinsäkerhet - tillämpliga delar för styrning" med bestämt urval av kopplingskategori.

2 Apparatinbyggnad

2.1 Uppmaningar beträffande driften

Du måste förhindra att ...

- Fuktighet kommer in i apparaten,
- att det finns aggressiva eller lättflyktiga ämnen i omgivningen,
- borrspån, skruvar eller främmande föremål faller in i apparaten,
- att öppningar för kylluft blir igentäckta.

Annars kan apparaten skadas.

2.2 Monterings-varianter

Steg	Åtgä	rd		Anmärknin	g	
1	Läs p	på typskylten vilken monta	agevariant din omriktarmodul har	Montagevar	iantern skiljer sig	beträffande typ av kylning.
Typsky	lt	Mont	ag- och kylningsvariant		Ytterligare på	



Tabell 2.1 Monterings- och kylvarianter

2.3 Väggmontering

Steg	Verkan	Beskrivning
1	Rita upp position för monteringshålen på monterings- plattan. För vart och en av monteringsskruvarna gör du ett hål.	Måttbilder/hålavstånd anges i tabell 2.2 Det är viktigt att ha god metallisk kontakt.
2	Montera omriktarmodulen lodrätt på monteringsplattan.	Beakta monteringsavstånden! Kontakytan måste vara metallisk och utan färg.
3	Montera de andra komponenterna såsom nätfilter, nätdrossel etc på monteringsplattan.	Nätfiltret max. 20 cm under omriktarmodulen.
4	Härifrån fortsätter du med den elektriska installationen enligt kapitel 3.	



Beakta följande:

• Luft måste obehindrat kunna strömma genom apparaten.

7

///////

- Monteringsplattan måste vara jordad.
- Bästa resultatet för EMC-riktig installation uppnår man med en kromaterad eller förzinkad monteringsplatta. Med lackerad monteringsplatta måste lackskiktet avlägsnas för att få god metallisk kontaktyta!

v*.....*



Bil2 2.1 Monteringsavstånd

CDA3,Wx.x	BG1 ²⁾	BG22)	BG3	BG4	BG5	BG6	BG7	BG8
Vikt [kg]	2,4	3,5	4,4	6,5	7,2	20	31	60
B (Bredd)	70		70	120	170	250	300	412
H (Höjd)	245	270		330		375	600	510
T (Djup)	195	220		218		325	305	370
A	40		40	80	130	215	265	340
С	235	260		320		360	555	485
DØ	Ø 4	,8	Ø 4,8		Ø 6	Ø9		
Skruvar	4 x	M4		4 x M4		4 x M5	4 x	M8
E			0			50		
E1 (med modul)	dul) 35 –			35				
F	100			100 100 ¹⁾				
G			> 300				> 400	



1) Se till att det undertill finns tillräckligt med plats med hänsyn till anslutningskablars böjningsradie.

2) Motsvarar utförande Cold Plate med kylare HS3X.xxx

Tabell 2.2 Måttbilder väggmontering (mått i mm)

2.4 Cold Plate

Steg	Verkan	Beskrivning
1	Rita upp position för monteringshålen på monterings- plattan eller kylaren. För vart och en av monterings- skruvarna gör du ett hål.	Måttbilder/hålavstånd anges i tabell 2.2 Det är viktigt att ha god metallisk kontakt.
2	Rengör kontaktytan och stryk på ett tunt skikt med värmeledande pasta.	Kontakytan måste vara metallisk och utan färg.
3	Montera omriktarmodulen lodrätt på monteringsplattan. Dra åt alla skruvarna lika hårt.	Beakta monteringsavstånden! Se tabell 2.4 beträffande kylytans storlek.
4	Montera de andra komponenterna såsom nätfilter, nätdrossel etc på monteringsplattan.	Nätfiltret max. 20 cm under omriktarmodulen.
5	Härifrån fortsätter du med den elektriska installationen enligt kapitel 3.	



Bild 2.2 Monteringsavstånd (se tabell 2.3)



CDA3,Cx.x	BG1	BG2	BG3	BG4	BG5
Vikt [kg]	1,6 2,3		3,2	5,2	6,4
B (Bredd)	70	70	100	150	200
H (Höjd)	215	240		300	
T (Djup)	120	145		150	
A	Ę	50	85	135	185
С	205	230	200		
C1	-	_	100		
DØ	Q	Ø 4,8	Ø 5,5		
Skruvar	2	1 x M4	6 x M5		
E	()	0		
E1 (med modul)	35		5		
F			100 ¹⁾		
G			> 300		

¹⁾ Se till att det undertill finns tillräckligt med plats med hänsyn till anslutningskablars böjningsradie.

Tabell 2.3 Måttbilder väggmontering (mått i mm)

Beakta att:

- Tillräcklig kylning får man antingen med en tillräckligt stor monteringsplatta (se tabell 2.4) eller med en monterad kylfläns. Kylflänsen måste monteras centralt under apparatens varmaste område (1).
- Temperatur på omriktarmodulens baksida får inte överskrida 85,0°C. Vid temperatur > 85° C stänger apparaten av. Återinkoppling är endast möjlig efter nedkylning av apparaten.



• Kontaktytan skall ha en ytjämnhet = 0,05 mm, maximal porositet hos kontaktytan är = RZ 6,3

				i				
Byggstorl.	Effekt	Omriktarmodul	Pv ¹⁾ [W]	R ³⁾ [K/W]	Montageplatta (stål olackerad) minsta kylyta	Omgivnings-temperatur		
BG1	0,375 kW	CDA32.003,Cx.x	25 W	0,05	inga	45°C		
	0,75 kW	CDA32.004,Cx.x	45 W	0,05	650x100mm = 0,065m ²	45°C1), 40°C2)		
BG2	1,1 kW	CDA32.006,Cx.x	75 W	0,05	650x460mm = 0,3m ²	45°C1), 40°C2)		
	1,5 kW	CDA32.008,Cx.x	95 W	0,05	$650x460mm = 0,3m^2$	45°C1), 40°C2)		
	0,75 kW	CDA34.003,Cx.x	45 W	0,05	Ingen	45°C1), 40°C2)		
	1,5 kW	CDA34.005,Cx.x	80 W	0,05	650x460mm = 0,3m ²	45°C1), 40°C2)		
	2,2 kW	CDA34.006,Cx.x	100 W	0,05				
BG3	3,0 kW	CDA34.008,Cx.x	120 W	0,03				
	4,0 kW	CDA34.010,Cx.x	150 W	0,03	För tillräcklig kylning är det nö	ödvändigt med monterad kylfläns.		
BG4	5,5 kW	CDA34.014,Cx.x	180 W	0,02	Se tillägg A.3 angående dimensionering.			
	7,5 kW	CDA34.017,Cx.x	225 W	0,02				
BG5	11 kW	CDA34.024,Cx.x	330 W	0,015				
	15 kW	CDA34.032,Cx.x	400 W	0,015				

1) Vid slutstegsfrekvens 4 kHz

2) Vid slutstegsfrekvens 8 kHz

3) Värmemotståndet mellan aktiv kylyta och kylfläns

Tabell 2.4 Erforderlig kylning med Cold Plate

Beakta följande:



• Monteringsplattan måste vara jordad.

• Bästa resultatet för EMC-riktig installation uppnår man med en kromaterad eller förzinkad monteringsplatta. Med lackerad monteringsplatta måste lackskiktet avlägsnas för att få god metallisk kontaktyta!

2.5 Genomgående kylkropp (Dx.x)

Steg	Verkan	Beskrivning
1	Rita upp position för monteringshålen på monterings- plattan eller kylaren. För vart och en av monterings- skruvarna gör du ett hål.	Måttbilder/hålavstånd anges i tabell 2.6. Det är viktigt att ha god metallisk kontakt.
2	Montera omriktarmodulen lodrätt på monteringsplatta. Dra åt alla skruvarna lika hårt.	Beakta monteringsavstånden! Se tabell 2.4 beträffande kylytans storlek.
3	Montera de andra komponenterna såsom nätfilter, nätdrossel etc på monteringsplattan.	Nätfiltret max. 20 cm under omriktarmodulen.
4	Härifrån fortsätter du med den elektriska installationen enligt kapitel 3.	

Beakta följande punkter:

• Uppdelning av förlusteffekt:

		BG3	BG4	BG5	BG6
Förlustoffekt	Utsida (3)	70%	75%	80%	85%
ronusieneki	Insida (4)	30%	25%	20%	15%
Kapsling	Flänssida (3)	IP54	IP54	IP54	IP20
	Apparatsida (4)	IP20	IP20	IP20	IP20

- Monteringsplattan måste vara jordad.
- Bästa resultatet för EMC-riktig installation uppnår man med en kromaterad eller förzinkad monteringsplatta. Med lackerad monteringsplatta måste lackskiktet avlägsnas för att få god metallisk kontaktyta!



Bild 2.3 Monteringsavstånd (se tabell 2.6)

CDA3,Dx.x	BG3	BG4	BG5	BG6
Vikt [kg]	4,6	6,7	7,4	20,5
B (Bredd)	120	160	210	250
H (Höjd)		340		411
T (Djup)		138		248
A	90	140	190	264
A1	-	80	100	-
С			381	
C1		200		411
DØ	Ø 4,8	Ø 4,8	Ø 4,8	Ø 6,0
Skruvar	8 x M4	10 x M4	10 x M4	6 x M5
E	10			0
E1 (med modul)	10	0	
F				
G		> 300		> 400

1) Se till att det undertill finns tillräckligt med plats med hänsyn till anslutningskablars böjningsradie.



Monteringskragen runt öppningen förses med tätning:

- (1) Tätning
- (2) Gängat hål för EMC-riktig kontaktering(3) Utsida
- (4) Insida



Tabell 2.5 Håltagning för genomgående kylfläns (mått i mm)



Tabell 2.6 Måttbilder för genomgående kylfläns (Mått i mm) Ytterligare om miljöbetingelser finns i tillägg A.2.

3 Installation

Installationen får endast göras av personal som har kunskap om elektroteknik

3,1 Översikt



Bild 3.1 Översikt över anslutningarna

3-2 Anslutning av skyddsledare

Steg	Åtgärd	Kännetecken: PE-nätanslutning enligt VDE 0100 del 540
	Du skall jorda alla omriktarmoduler!	Nätanslutning < 10 mm²:
1	Anslut plint X1/ stjärnformigt med PE-skärmen (huvudjord) i apparatskåpet.	Skyddsledararea minst. 10 mm ² eller använd 2 ledningar med samma area som nätanslutningen.
	Du skall även koppla alla skydds-	Nätanslutning > 10 mm²:
2	ledaranslutningar till alla andra komponenter såsom nätreaktor,	Skyddsledararea skall väljas med hänsyn till nätanslutningens area.
	filter, etc till jordskenan (huvudjord) i apparatskåpet.	

ΡE

Bild 3.2 Stjärnformig förläggning av skyddsledare



- Skyddsledaren skall kopplas stjärnformigt för att man skall klara EMC-normerna.
- Monteringsplattan måste vara ordentligt jordad.
- Motorkabel, nätkabel och styrkabel skall vara förlagda med tillräckliga avstånd från varandra.
- Förhindra ledningsslack och gör förläggningen med kortast möjliga väg.
- Läckströmmen under drift är > 3,5 mA.

6

Ŷ

3.3 Motoranslutning



Beakta följande:

- Använd skärmad kabel för motoranslutning.
- Skärmanslutning på omriktarmodulen:
- För omriktarmodulerna BG1 ... 5 (0,37 ... 15 kW) finns skärmklämma som tillbehör (ST02, ST04 eller ST05), som möjliggör klammermontage med allsidig skärmkontakt.
- För omriktarmodulerna BG6 ... 8 (22 ... 90 kW) rekommenderar vi användning av kabelränna med skärmförbindning direkt i skåpets kabelgenomföring.
- Motoranslutningen på omriktarutgången får brytas med skydds- eller kontaktormotorskydd. Omriktaren är skyddad och kan inte skadas av detta. Vid brytningstillfället uppstår kan det emellertid bli en hög kopplingsöverspänning som förorsakar störning. I så fall bör man använda motordrossel.
- Flermotordrift är möjlig, se appendix A.4 beträffande råd för dimensionering

Observera: Motorfaserna U, V och W får inte växlas om omriktaren körs med reglering med vinkelgivare (Motorreglersätt FOR)! Omriktaren har ingen kontroll över motorn om motorfaserna är växlade. Motorn kan gå ryckigt eller t o m accelerera okontrollerat.



Anslutningsbox

Anslutningsboxen måste vara EMC-tät för att installationen skall bli EMC-riktig (Metall eller metalliserad plast). För kabelgenomföringen används klämförskruvningar med allsidig skärmkontaktering (t ex Typ TOP-T-S från Lütze).

- (1) Termistor (PTC)
- (2) Klämförskruvning med skärmkontaktering
- (3) Motorfaser
- (4) Skyddsledaranslutning

Bild 3.4 Motoranslutningsbox

Motortemperaturövervakning

Termistor (PTC) kan anslutas på plint X3/J- och J+ för termisk övervakning av motorn. Den använda typen måste vid idrifttagning ställas in med parameter 330-MOPTC (i leveransinställning inte aktiverad).

Sensor	Ingen PTC	Standard	Linjär spännings-	TSS,
Tekn. data	ansluten	PTC	utvärdering	Termobrytare
Användbar typ	-	PTC enligt DIN44082	KTY84, gul	Klixon
Parameter = 330-MOPTC	OFF	DIN	KTY	TSS
Mätspänning U _{MAX}	-		12 V	_
Mätområde	_	100	W till 15 kW	_

Tabell 3.1 Specifikation motortemperaturövervakning

3.4 Nätanslutning



OBSERVERA: Fara för personskada! Arbeta inte med kopplingsarbete när spänningen är ansluten! Apparaten skall kopplas bort från nätet innan ingrepp sker. Vänta tills mellanledsspänningen på plintarna X1/RB+ och L- har minskat till klenspänningsnivå, innan du börjar arbeta med apparaten (ca. 5 min.).



Beakta:

- Endast allströmkänsliga FI-skyddsbrytare får användas, sådana som är avsedda för omriktardrift.
 - Periodisk nätinkoppling är tillåten var 60:de sekund, joggning med nätkopplare är inte tillåtet.
 - Omriktaren har skydd mot ofta förekommande koppling, med högomig bortkoppling från nätet.
 - Omriktaren är åter driftberedd efter en viloperiod på några minuter.
- TN-nät och TT-nät: Tillåtna utan inskränkningar.
- IT-nät (isolerad nollpunkt): Ej tillåtet!
- Vid jordslutning har man ungefär dubbla spänningssprång, man klarar inte luft- och krypsträckor enligt EN50178.

Nätfilter

Byggstorlek	Nätfilter	EMC-nivå A (industrimiljö)	EMC-nivå B (bostadsmiljö)
BG1 4 0,37 7,5 kW	internt	upp till 25 m motorkabel	upp till 10 m motorkabel
BG5 8 11 90 kW	externt1)	upp till 25 m motorkabel	upp till 10 m motorkabel

1) Tillbehörskomponenter, se Katalog CDA3000

Ledningsarea

Omriktarmodul Apparateffekt		Plintens max.	Rek, nätsäkring (gL)	
	[kVA]	möjliga ledararea [mm²]	[A]	
CDA32.003	1,0		1 x 10	
CDA32.004	1,7	2,5	1 x 10	
CDA32.006	2,3		1 x 16	
CDA32.008	3,0	2,5	1 x 16	
CDA34.003	1,6		3 x 10	
CDA34.005	3,0		3 x 10	
CDA34.006	4,2	2,5	3 x 10	
CDA34.008	5,7		3 x 10	
CDA34.010	7,3	2,5	3 x 16	
CDA34.014	10,2		3 x 20	
CDA34.017	12,4	4,0	3 x 25	
CDA34.024	17,5	10	3 x 35	
CDA34.032	23,3	10	3 x 50	
CDA34.045	32,8		3 x 50	
CDA34.060	43,8	25	3 x 63	
CDA34.072	52		3 x 80	
CDA34.090	65		3 x 100	
CDA34.110	80	50	3 x 125	
CDA34.143	104	0.5	3 x 160	
CDA34.170	124	95	3 x 200	

Tabell 3.2 Ledararea och nätsäkring (normerna skall beaktas)

3.5 DC-sammankoppling

Omriktarmoduler, som är DC-sammankopplade och används i generatorisk drift (bromsdrift), matar in energi till de omriktarmoduler som har motorer som används motoriskt, via DC-sammankopplingen

Energibehovet från nätet minskar och bromsmotstånd behövs oftast inte då omriktarna är DC-sammankopplade.

ANMÄRKNING:	Man måste alltid kontrollera dimensioneringen i samband med DC-sammankoppling. Kontakta oss gärna så hjälper vi till!

3.6 Bromsmotstånd (RB)

<u>⊌</u> \ /;	I generatorisk drift, t ex vid inbromsningar, återmatar motorn energi till omriktare. Darvid stiger likströmsmellaledets spänning (ZK). När spänningen överskrider en nivågräns kommer den interna bromstransistorn att aktiveras och den generatoriska energin omvandlas till värme i ett motstånd.		
Bild 3.3 Plintanslutning	Kopplingstransistorn är alltid inbyggd i omriktaren. Dimensionering av det externa bromsmotståndet beror på olika faktorer såsom lasten som förflyttas, den erforderliga dynamiken hos drivsystemet eller på bromsningens varaktighet och intermittens.		
ANMÄRKNING: Dimension	nering av bromsmotståndet måste klaras av under projekteringsstadiet. Kontakta oss om du har frågor!		

OBSERVERA: Med apparatutförand CDA3X.xxx, Wx.x, BR är bromsmotståndet inbyggt. Inget ytterligare bromsmotstånd får då anslutas till plinten X1/L+ och RB, om så sker kommer omriktarmodulen att skadas.

3.7 Styranslutningar

Steg	Åtgärd	Anmärkning
1	Kontrollera om omriktaren är bestyckad med special- mjukvara (Sxx) eller/och en färdig datasats (Dxx). Om så är fallet, då har man en annan plintkonfiguration. Kontakta den projekteringsansvarige för att få besked om inkoppling och idrifttagning!	Type: CDA32.004.C10 Software: V1 CS: Data Set: SN.: 99120442 Se avsnitt 3.1 angående mjukvaruversion på typskylten.
2	Kontrollera om det redan finns en SmartCard eller en DriveManager-Datasats med de kompletta apparat-inställningarna. Om så är fallet, då gäller en annan konfiguration av styrplintarna. Kontakta den projekteringsansvarige för att få besked om inkoppling och idrifttagning.!	Seriekunder I kapitel 4.6 är beskrivet hur man laddar ner en datasats till omriktarmodulen.
3	Bestäm dig för en lämplig plintkonfigurering	Se även 3.7.1 "Val av plintkonfigurering"
4	Använd skärmad kabel för styranslutningarna. Endast signalen ENPO och startsignal (STR eller STL) måste alltid anslutas.	Kabelskärmarna skall jordförbindas i båda ändarna med allsidig täckning. Ledararean kan vara max 1,5 mm² eller två trådar per anslutning med 0,5 mm².
5	Låt alla kontakter vara öppna (ingångarna ej aktiva).	
6	Kontrollera alla anslutningarna än en gång!	Fortsätt med idrifttagningen enligt kapitel 4.

Beakta följande:

- Ledningsdragning till styranslutningarna skall i huvudsak ske med jordad kabel.
- Styrkabel skall vara förlagda med tillräckliga avstånd frånnät- och motorkablar.
- användarhandboken för CDA3000 finner du ytterligare information om förinställda driftsätt.

3.7.1 Val av plintanslutningar

Typiska tillämpningar	Idrifttagning/Reglersätt	Plintanslutningar	Mer på
• Projektering och idrifttagning är redan gjord.	Serieidrifttagning	Fråga projektansvarig om plintanslutningar	Sid 15
Ladda ner en befintlig datasats.			
 Pump-, fläkt-, extruderdrift samt åkdrift med måttlig dynamik. 	U/f-karakteristikastyrning (VFC)	Anslutning 1 (DRV_1)	Sid 12
Flermotordrift		Anslutning 2 (ROT_1)	Sid 12
 Dynamiska åk- och rotationsdrifter 	Sensorless varvtalsreglering (SFC)	Anslutning 1 (DRV_1)	Sid 12
• Användning i drift med dynamiska laststötar.	- endast med asynkronmotorer	Anslutning 2 (ROT_1)	Sid 12
 Dynamiska åk-, lyft-, och rotationsdrifter med varvtalsreglering 	Fältorienterad reglering (FOR)	Anslutning 3 (DRV_4)	Sid 13
 Med vinkelgivaråterkoppling 	- endast med asynkronmotorer	Anslutning 4 (ROT_2)	Sid 14

	Beteckn.	Specifikation
Analoga ingångar	ISA00	• ISA00: UIN = +10 V DC, ±10 V DC, IIN = (0) 4-20 mA DC, omkopplingsbar med mjukvaran
	ISA01	• ISA01: UIN = +10 V DC
		• Tolerans U: ± 1% av max., I: ± 1% av max.
		• 24 V digital ingång, PLC-kompatibel (IEC1131)
		Kopplingsnivå Low/High: <4,8 V / >8 V DC
		Upplösning 10 Bit
		• R _{in} =110kΩ
		Potentialfri mot digital jord
Analoga utgångar	OSA00	Pulsbreddmodulerad utgång (PWM) Tidkonstant ^a 1 ms
		• U _{ou} t=+10 V DC, ROUT=100 W
		● I _{max} =5 mA, kortslutningssäker
Digitala ingångar	ISD00	PLC-kompatibel (IEC1131)
	ISD01	Kopplingsnivå Low/High: <5 V / >12 V DC
	ISD02	• I _{max} vid 24 V = 10 mA
	ISD03	• $R_{IN} = 3 \text{ kW}$
		• Tidkonstant ^a 2µs
	ENPO	Frikoppling av slutsteget = High-Pegel
		Specifikation som ISDxx
Digitala utgångar	OSD00	Kortslutningssäker
		PLC-kompatibel (IEC1131)
		• I _{max} = 50 mA
		Skydd mot induktiv last
		High-Side-Driver
	OSD01	Kortslutningssäker med 24V-försörjning från omriktarmodulen
		PLC-kompatibel (IEC1131)
		• I _{max} = 50mA
		 Ingen intern frihjulsdiod, externt skydd skall användas
		High-Side-Driver
Relä-utgång	OSD02	Relä 48 V / 1 A AC, växlande
		Användningskategori AC1
		Kopplingstid ca. 10 ms
Motor-temperatur	PTC1/2	 Max. 12 V DC, mätområde 100 W - 15 kW
		Avsedd för PTC enligt DIN 44082 eller temperatursensor KTY84, gul eller termobrytare
		Cykeltid 5 ms
Spännings-	+10,5V	Referensspänning UR =10,5 V DC, kortslutningssäker
		• I _{max} = 5 mA
försörjning	+24V	Hjälpspänning UV = 24 V DC, kortslutningssäker
		 I_{max} = 200 mA (totalt, även inräknat drivströmmar för utgångarna OSDox)

2.7.3 Plintanslutning 1

Plintanslutning Leveransinställning.

- Beskrivning
- Snabbmatning-krypfart-åkprofil med två rotationsriktningar

Parameter

Utgång för motorhållbroms

1	52-A	STEF	R = D	RV 1	

	X2	Bet.	Funktion
+24V	• <u>;</u> 20	OSD02/14	Paläkantakt (alutanda) för indikaring Driffbaradd"
	• · 19	OSD02/11	Relakontakt (slutande) för mukening "Dniberedu
K2	● · 18	OSD02/12	Hjälpspänning (brytande)
	• · 17	DGND	Digital jord
► <u>H11</u>	●· 16	OSD01	Indikering "Uppnått börvärde"
<u>кз</u>	•· 15	OSD00	Utgång för motorhållbroms
	•· 14	DGND	Digital jord
	●·13	UV	Hjälpspänning 24 V
	•· 12	ISD03	Ej använd
<u>S1</u>	• 11	ISD02	Val av krypfart
	•·10	ISD01	Start/Stopp snabbmatning vänstervarv
	• 9	ISD00	Start/Stopp snabbmatning högervarv
ENPO	8	ENPO	Hårdvarufrigivning av slutsteget
	• 7	UV	Hiälpspänning 24 V
0 10 V	• 6	UV	
N1 +	• 5	OSA00	Frekvensärvärde 0 FMAX, 0 10 V motsvarar 0 FMAX
	• 4	AGND	Analog jord
	• 3	ISA01	Ej använd
Bild 3.7 Styrplint för åk- drift utan återkoppling	• 2	ISA00	Ej använd
med pulsgivare	• 1	UR	Referensspänning 10V, 10mA

3.7.4 Plintanslutning 2

Beskrivning				Parameter	
 Analog börvärdeinmatning med två rotationsriktningar. 			iktningar.		
 Varvtalskorrigering via knappar (Motorpotentiometerfunktion) 			ometerfunktion)	152-ASTER = ROT_1	
X2 Bet. Funktion			Funktion		

			Det.	
	+24V	• 20	OSD02/14	Reläkontakt (slutande) för indikering "Driftberedd"
		• 19	OSD02/11	
	K2	• 18	OSD02/12	Reläkontakt (brytande)
		• 17	DGND	Digital jord
•		• 16	OSD01	Indikering "Uppnått börvärde"
	H11	• 15	OSD00	Indikering "Stillestånd"
		• 14	DGND	Digital jord
		• 13	UV	Hjälpspänning 24 V
	<u>S2</u>	• 12	ISD03	Varvtalssänkning
	<u>S1</u>	• 11	ISD02	Varvtalsökning
	STL	• 10	ISD01	Start/Stopp snabbmatning vänstervarv
	STR	• 9	ISD00	Start/Stopp snabbmatning högervarv
	ENPO	• 8	ENPO	Hårdvarufrigivning av slutsteget
	0 10 V	• 7	UV	Hiälnsnänning 24 V
		• 6	UV	njaipspanning 24 V
	N1 +	• 5	OSA00	Frekvensärvärde 0 FMAX, 0 10 V motsvarar 0 FMAX
R1	-	• 4	AGND	Analog jord
+ 10 kW		• 3	ISA01	Ej använd
+		• 2	ISA00	Börvärde 0 V + 10 V
	L	• 1	UR	Referensspänning 10V, 10mA

Bild 3.8 Styrplint för åkdrift utan återkoppling med pulsgivare

3.7.5 Plintanslutning 3

Beskrivning	Parameter
 Snabbmatningsprofil 	152-ASTER = DRV_4

Utgång för motorhållbroms

• Utvärdering av vinkelgivare

SPS/PLC	X2	Bet.	Funktion
+24V → +24V →	• 20	OSD02/14	Paläkantakt (alutanda) fär indikaring Driffbaradd"
	• 19	OSD02/11	Relakontakt (sidtande) för mukening "Dintberedu
	• 18	OSD02/12	Reläkontakt (brytande)
	• 17	DGND	Digital jord
	• 16	OSD01	Indikering "Uppnått börvärde"
К1 , Т К1	• 15	OSD00	Utgång för motorhållbroms
	• 14	DGND	Digital jord
) 3~)	• 13	UV	Hjälpspänning 24 V
	• 12	ISD03	Vinkelgivare spår B
A	• 11	ISD02	Vinkelgivare spår A
	• 10	ISD01	Start/Stopp snabbmatning vänstervarv
STR	• 9	ISD00	Start/Stopp snabbmatning högervarv
ENPO	• 8	ENPO	Hårdvarufrigivning av slutsteget
+	• 7	UV	Hiälnspänning 24 V
0 <u>1</u> 0 V	• 6	UV	
	• 5	OSA00	Frekvensärvärde 0 FMAX
	•	AGND	Analog jord
<u>\$2</u>	• 3	ISA01	0 10 V motsvarar 0 FMAX
<u>\$1</u>	• 2	ISA00	
	• 1	UR	Referensspänning 10V, 10mA

(1) Endast vinkelgivare Typ HTL (24V-försörjning) kan användas. Utvärdering av vinkelgivare sker endast med reglersätt FOR. Se bild 3.11 angående vinkelgivare.

Bild 3.9 Styranslutningar för åk- och lyftdrifter med vinkelgivarutvärdering

Beskrivning

Parameter

• Analogt varvtalsbörvärde med två rotationsriktningar.

152-ASTER = ROT_2

• Vinkelgivarutvärdering

	[X2	Bet.	Funktion
	+24V →	• 20	OSD02/14	Reläkontakt (slutande) för indikering. Driftberedd"
		• 19	OSD02/11	
		• 18	OSD02/12	Reläkontakt (brytande)
		• 17	DGND	Digital jord
		• 16	OSD01	Indikering "Stillestånd"
	H1 🛇	• 15	OSD00	Indikering "Uppnått börvärde"
	DGND	• 14	DGND	Digital jord
№2(<u>л)</u> ('')	+24 V	• 13	UV	Hjälpspänning 24 V
M	В	• 12	ISD03	Vinkelgivare spår B
3~	A	• 11	ISD02	Vinkelgivare spår A
		• 10	ISD01	Start/Stopp snabbmatning vänstervarv
		• 9	ISD00	Start/Stopp snabbmatning högervarv
	ENPO	• 8	ENPO	Hårdvarufrigivning av slutsteget
		• 7	UV	Hiälpspänning 24 V
	0 10 V	• 6	UV	5-1-1- 5
	N1 +	• 5	OSA00	Frekvensärvärde 0 FMAX
+ 10 kW	, -	• 4	AGND	Analog jord
+ .5 K	1	• 3	ISA01	
R1		• <u>2</u>	ISA00	Börvärde 0 V + 10 V
		• 1	UR	Referensspänning 10V, 10mA

Bild 3.10 Styrplint för rotationsdrift med givarutvärdering

(1) Endast vinkelgivare Typ HTL (24V-försörjning) kan användas. Utvärdering av vinkelgivare sker endast med reglersätt FOR. Se bild 3.11 angående vinkelgivare.

Vinkelgivare

HTL-vinkelgivaren (24 V-matning) kan anslutas på plint X2/11 och 12. **Tillåtna pulstal** ligger i området från **32, 64, 128, 256, 512, 1024** ...till **16384** Imp./varv. (2n med n = 5 till 14).

ANMÄRKNING: Den anslutna givaren får dra max 80 mA ur omriktaren. Om du använder en givare med större strömförbrukning, då måste du använda extern spänningsförsörjning.

Omriktarmodulens givarutvärdering arbetar endast i A/B-området. Kabellängden måste därför begränsas till 10 m.



Bild 3.11 Principiell inkoppling av HTL-utgångar

Potentialåtskillnad

Analoga (AGND) och digitala (DGND) jord är potentialsklida för att förhindra utjämningsströmmar och störpåverkan.

AGND är referenspotentialen för de analoga börvärdeingångarna (ISA00 und ISA01), den analoga utgången (OSA00) och referensspänningen UR (10,5 V).

DGND är referenspotentialen för alla digitala in- och utgångar, hårdvarufrigivningen ENPO och hjälpspänningen UV (24 V).

Idrifttagning

Installation får enbart ske av personal som har tillräcklig kunskap om elektroteknik.

4.1 Val för idrifttagning

Typiska användningar	Plintanslutningar	Idrifttagning/Reglersätt	Mer på
• Projektering och idrifttagning är redan gjord.	Fråga projekteringsansvarig om	Serieidrifttagning	
 Ladda ner befintlig datasats. 	plintanslutningar.		Sid 15
 Pump-, fläkt- och extuderdrifter samt åkdrift med måttlig dynamik. 	Anslutning 1 (DRV_1) Se sid 12	U/f-karakteristikastyrning (VFC) Fasta frekvenser hög/låg	Sid 16
Flermotordrift	Anslutning 2 (ROT_1)		
	Se sid 12	Analogtbörvärde (potentiometer)	Sid 17
 Dynamik åk-, lyft- och rotationsdrift 	Anslutning 1 (DRV_1)	Sensorless varvtalsreglering (SFC)	Sid 18
 Användningar med dynamiska laststötar 	Se sid 12	- endast med asynkronmotorer	
	Anslutning 2 (ROT_1) Se sid 12		Sid 19
 Dynamisk åk-, lyft- och rotationsdrift med varvtalsreglering 	Anslutning 3 (DRV_4) Se sid 13	Fältorienterad reglering (FOR) - endast med asynkronmotorer	Sid 19
 Med varvtalsåterkoppling 	Anslutning 4 (ROT_2) Se sid 14		Sid 20

4.2 Serieidrifttagning

Använd detta idrifttagningssätt när du skall göra idrifttagning av flera lika drifter (serieidrifttagning). Härvid skall samma omriktar- och motortyp användas för alla drifterna.

När du redan har en färdig datasats, kan du hoppa över momentet "Ladda datasats på SmartCard" med KeyPad) respektive. "Ladda data från apparat till minne" (med DriveManager).

4.2.1 Serieidrifttagning med KeyPad

Förutsättningar:

- Alla omriktarmoduler är färdiganslutna.
- Idrifttagningen för den första driften har redan slutförts.

OBSERVERA: CARD-menyen kan bara väljas när drivsystemet inte är aktivt !

Ladda datasats på SmartCard

Steg	Åtgärd	Förtydligande	Illustration
1	Anslut KeyPad till omriktarmodulen i första driften, stick in ett SmartCard och koppla in spänningsförsörjningen.		
2	Välj meny CARD.	= ladda/lagra med SmartCard	
3 4	Välj WRITE. Välj ALL och starta lagringsförloppet med	= lagra datasats på kortet = Den kompletta datasatsen lagras	
5	READY visas.	= Lagringen är felfritt genomförd	

Med detta genomförande har du nu ett SmartCard med din datasats i minnet.

Ladda datasats i nästa omriktare

Steg	Åtgärd	Förtydligande	Illustration
1	Anslut KeyPad till omriktarmodulen i nästa drift o önskade datasatsen och koppla in spänningsförs		
2	Välj meny CARD.	= ladda/lagra med SmartCard	
3	Välj READ.	= läsa datasats från kortet	
4	Välj ALL och		
	starta laddningsförloppet med	= Den kompletta datasatsen laddas ner i	
	start/enter-knappen	omriktaren som användardatasats	ALL
5	READY visas.	= laddningen är felfritt genomförd	
	Upprepa detta laddningsförlopp på alla ytterligare		

OBSERVERA: Inmatat information lagras automatiskt i styrningen!

4.2 Serieidrifttagning med DriveManager

Förutsättningar:

- Alla omriktarmoduler är färdiganslutna.
- Idrifttagningen för den första driften har redan slutförts.
- En PC med installerad användarmjukvara DriveManager (från V2.3) är ansluten.

Spara apparatens datasats i minne

Steg	Åtgärd	Förtydligande
1	Anslut din PC till den första driftens omriktarmodul och koppla till spänningsförsörjningen.	Använd en seriell standarkabel (9pol. D-SUB, hona/hane) t. ex. LUST-tillbehör CCD-SUB90x .
	Starta DriveManager.	Upprättar automatiskt förbindelse till den anslutna omriktarmodulen.
2	Om förbindelsen inte fungerar kan du kontrollera inställning	arna i menyn Extras > Optioner och försök igen med ikonen. 🍺
3	Lagra den aktuella datasatsen med ikonen 🛐,antingen i	Med hjälp av ikonen kommer alltid den anslutna apparatens datasats
	parameterdatabanken (filnamn: c://userdata) i DriveManager eller på en diskett (a:/).	att lagras i minne. Du kan fritt välja namn på din fil.
4	Anslut din PC till nästa drifts omriktarmodul och koppla in spänningsförsörjningen till omriktaren.	
5	Upprätta förbindelse mellan DriveManager och den	
	anslutna modulen med ikonen <u>ស</u>	
6	Ladda ner den i steg 4 lagrade datasatsen i apparaten	Den kompletta datasatsen laddas ner i omriktaren som användar
	med ikonen 📴 .	datasats.
7	Spara inställningarna i meny _15FC med parameter 150-SAVE	

Ladda datasats i nästa omriktare

Upprepa stegen 4 ... 7 på alla ytterligare drifter.



VIKTIGT: Kom ihåg att spara inställningarna!

- Anropa ämnesområde
- Välj parameter 150-SAVE
- Välj START och bekräfta med ENTER



NFORMATION: Ytterligare information finns i hjälp i DriveManager.

4.3 U/f-karakteristikastyrning (VFC)

DRV_1 (plintanslutning 1, sid.12)

Idrifttagning VFC, Åkdrift (högfart-krypfart)

Åkdrift (högfart-krypfart)

(Leveransinställning)

Förutsättningar:

- Anslutning av omriktarmodulen är komplett.
- Rekommenderad IEC-Normmotor (se kapitel A.1) är ansluten.
- Anslutning på styrplintarna är gjord i enlighet med plintanslutning 1, Se sid 3-9.
- Eventuellt är det för steg 2 nödvändigt att ha KeyPad KP200 eller en PC med installerad DriveManager, Betjäning se kapitel 4.6 och 4.7 .

OBSERVERA: Kontrollera att den roterande driften inte kan förorsaka skader i maskinen (t. ex genom att gå förbi gränslägen).

Steg	Åtgärd	Anmärkning
1	Anslut nätet till omriktaren.	Omriktaren genomför självtest efter nätanslutning (dt tar ca.1 3 s).
	Kontrollera om drivenheten kan köras med statorfrekvens och ramper i enlighet med leveransinställningen (WE).	Snabbmatning = 50 Hz Krypfart = 20 Hz Accelerationsramp ¹⁾ Retardations- och stoppramper ¹⁾
2	Om detta inte är möjlig skall du ändra parametrarna i nästa kolumn. Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med parameter 150-SAVE	Ämnesområde / ParameterSnabbmatning_30OL303-FMAX1Krypfart_27FF270-FFIX1Accelerationsramp_59DP590-ACCR1Retardationsramp_59DP592-DECR1Stoppramp_59DP594-STPR1

1) Leveransinställning av BG1 till BG5 (15 kW) = 20 Hz/s från BG6 (22 kW) till BG8 = 5 Hz/s

Starta drivenheten

1	ENPO-kontakten sluts.	Frigör slutsteget.
2	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	STL = Start vänstervar STR = Start högervarv
3	Kontrollera motoraxelns rotationsriktning	Kontrollera motoranslutningen vid felaktig rotationsriktning (fasföljden)
4	Stoppa driften med att bryta med startkontakten.	Driften bromsas ner till stillestånd.
5	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.

VIKTIGT: Kom ihåg att spara inställningarna!



Anropa ämnesområde
Välj parameter 150-SAVE

• Välj START och bekräfta med ENTER, Idrifttagningen är därmed avslutad.

ANMÄRKNING: Om effekten för den anslutna motorn avviker mycket från märkeffekten, då är det nödvändigt att anpassa motorkarakteristikan. Samma sak gäller för specialmotorer, mångpoliga motorer o. s. v. Användarhandboken beskriver hur anpassningen görs.

Insignaler



<u>Utsignaler</u>



Bild 4.1 Exempel på en åkprofil för snabbmatning / krypfart med två rotationsriktningar.



ROT-1 (plintanslutning 2, sid.12)

Förutsättningar:

- Anslutning av omriktarmodulen är komplett.
- Rekommenderad IEC-Normmotor (se kapitel A.1) är ansluten.
- Anslutning på styrplintarna är gjord i enlighet med plintanslutning 2, Se sid 3-9.
- Eventuellt är det för steg 2 nödvändigt att ha KeyPad KP200 eller en PC med installerad DriveManager, Betjäning se kapitel 4.6 och 4.7.

OBSERVERA: Kontrollera att den roterande driften inte kan förorsaka skader i maskinen (t. ex genom att gå förbi gränslägen).

Steg	Åtgärd	Anmärkning
1	Anslut nätet till omriktaren.	Omriktaren genomför självtest efter nätanslutning (dt tar ca.1 3 s).
2	I menyområde _15FC ställs parameter 152-ASTER på ROT_1 .	ROT_1 = Styrplintkonfigurering Analogt varvtalsbörvärde, Motorpotentiometerfunktion
3	Kontrollera om drivenheten kan köras med statorfrekvens och ramper i enlighet med leveransinställningen (WE).	Statorfrekvens (FMAX) = 50Hz med börvärde (R1) = 10 V Accelerationsramp $^{1)}$
		Retardations- och stoppramp ¹⁾
	Om detta inte är möjlig skall du ändra parametrarna i nästa kolumn.	Menyområde/ParameterFMAX_30OL303-FMAX1
	Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med	Accelerationsramp _59DP 590-ACCR1
	parameter 150-SAVE.	Retardationsramp_59DP592-DECR1Stoppramp_59DP594-STPR1
Starta	driften	
1	ENPO-kontakten sluts och mata in ett lågt börvärde med R1	Frigör slutsteget.
2	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	STL = Start vänstervar STR = Start högervarv
3	Kontrollera motoraxelns rotationsriktning	Kontrollera motoranslutningen vid felaktig rotationsriktning (fasföljden)
4	Stoppa driften med att bryta med startkontakten.	Driften bromsas ner till stillestånd.

ldrifttagningen är därmed avslutad.

ENPO-kontakten bryts.

1) Leveransinställning av BG1 till BG5 (15 kW) = 20 Hz/s från BG6 (22 kW) till BG8 = 5 Hz/s

ANMÄRKNING: Om effekten för den anslutna motorn avviker mycket från märkeffekten, då är det nödvändigt att anpassa motorkarakteristikan. Samma sak gäller för specialmotorer, mångpoliga motorer o. s. v. Användarhandboken beskriver hur anpassningen görs.

Insignaler

5





<u>Utsignaler</u>

Säker spärr av slutsteget.



Bild 4.4 Utsignaler beroende av åkprofil (152-ASTER=ROT_1) H11 Stillestånd; H12 Uppnått varvtal

4.4 Sensorless varvtalsreglering (SFC)

Använd denna idrifttagning när du skall köra med styrsätt SFC. Med idrifttagningen anpassar du omriktarmodulens karakteristika till den använda motorn. DRV_1 (plintanslutning 1)

Idrifttagning SFC, Åkdrift (högfart-krypfart)

- Varning: Körning med SFC är ej tillåten för sänkrörelser med varaktig påskjutande last.
- Anslutning av omriktarmodulen är komplett.
- Rekommenderad IEC-Normmotor (se kapitel A.1) är ansluten.
- Anslutning på styrplintarna är gjord i enlighet med *plintanslutning 1* (DRV_1), se sid 12.
- Eventuellt är det för steg 2 nödvändigt att ha KeyPad KP200 eller en PC med installerad DriveManager, Betjäning se kapitel 4.6 och 4.7.

	OBSERVERA: Kontrollera att den roterande driften inte kan förorsaka skader i maskinen (t. ex genom att gå förbi gränslägen).			
Steg	Åtgärd	Anmärkning		
1	Anslut KeyPad eller PC till omriktarmodulen och koppla in nätet till omriktarmodulen.	Omriktaren genomför självtest efter nätanslutning (det tar ca.1 3 s).		
	Kontrollera om drivenheten kan köras med statorfrekvens och ramper i enlighet med leveransinställningen (WE).	Snabbmatning = 50 Hz Krypfart = 20 Hz Accelerationsramp ¹⁾ Retardations- och stoppramp ¹⁾		
2	Om detta inte är möjlig skall du ändra parametrarna i nästa kolumn.			
	Inställningarna skall säkras i menyområde område _15FC med parameter 150-SAVE.	Menyområde/ ParameterSnabbmatning_30OL303-FMAX1Krypfart_27FF270-FFIX1Accelerationsramp_59DP590-ACCR1Retardationsramp_59DP592-DECR1Stoppramp_59DP594-STPR1		
3	l menyområde _15FC ställs parameter 152-ASTER på DRV_1.	DRV_1 = Styrplintanslutning Snabbmatning-Krypfart-Åkprofil		
4	Motordata läggs in (se de uppgifter som finns på motorns typskylt) och bekräftas.	Märkeffekt [kW]154-MOPNMMärkspänning [V]155-MOVNMMärkfrekvens [Hz]156-MOFNMärkvarvtal [U/min.]157-MOSNMMärkström [A]158-MOCNMcos φ för motorn159-MOCOS		

1) Leveransinställning av BG1 till BG5 (15 kW) = 20 Hz/s från BG6 (22 kW) till BG8 = 5 Hz/s

5	ENPO-kontakten sluts, ställ parameter 163-ENSC på START.	Automatisk motoridentifiering startar, håller på ca. 3-4 min., hoppar därefter av sig själv till STOP.
6	Välj parameter 300-CFCON, ställ på SFC , bekräfta.	Styrsätt Sensorless varvtalsreglering (SFC) är vald
7	Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med Parameter 150-SAVE.	

Starta driften

Steg	Åtgärd	Anmärkning
1	ENPO-kontakten sluts.	Frigör slutsteget.
2	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	STL = Start vänstervar STR = Start högervarv
3	Kontrollera motoraxelns rotationsriktning	Kontrollera motoranslutningen vid felaktig rotationsriktning (fasföljden)
4	Bromsa driften med att öppna startkontakten	Driften bromsas till stillestånd
5	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.

ldrifttagningen är därmed avslutad.

ROT-1 (plintanslutning 2, sid.12)

Förutsättningar:

- Anslutning av omriktarmodulen är komplett.
- Anslutning på styrplintarna är gjord i enlighet med *plintanslutning* **2** sid 12 2
- Eventuellt är det för steg 2 nödvändigt att ha KeyPad KP200 eller en PC med installerad DriveManager, Betjäning se kapitel 4.6 och 4.7.

OBSERVERA: Kontrollera att den roterande driften inte kan förorsaka skader i maskinen (t. ex genom att gå förbi gränslägen).

Steg	Åtgärd	Anmärkning	
1	Anslut KeyPad eller PC till omriktarmodulen och koppla in nätet till omriktarmodulen.	Omriktaren genomför självtest efter nätanslutning (dt tar ca.1 3 s).	
2	Kontrollera om drivenheten kan köras med statorfrekvens och ramper i enlighet med leveransinställningen (WE).	Statorfrekvens (FMAX) = 50Hz med börvärde (R1) = 10 V Accelerationsramp ¹⁾ Retardations- och stoppramp ¹⁾	
	Om detta inte är möjlig skall du ändra parametrarna i nästa kolumn.	Menyområde/ParameterFMAX_30OL303-FMAX1Accelerationsramp_59DP590-ACCR1Retardationsramp_59DP592-DECR1Stoppramp_59DP594-STPR1	
3	I menyområde _15FC ställs parameter 152-ASTER på ROT_1.	ROT_1 = Plintanslutningar Analogt varvtalsbörvärde, Motorpotentiometerfunktion	
4	Motordata läggs ini Menyområde _15FC (se de uppgifter som finns på motorns typskylt) och bekräftas.	Märkeffekt [kW]154-MOPNMMärkspänning [V]155-MOVNMMärkfrekvens [Hz]156-MOFNMärkvarvtal [U/min.]157-MOSNMMärkström [A]158-MOCNMcos φ för motorn159-MOCOS	

1) Leveransinställning av BG1 till BG5 (15 kW) = 20 Hz/s från BG6 (22 kW) till BG8 = 5 Hz/s

5	ENPO-kontakten sluts, ställ parameter 163-ENSC på START.	Automatisk motoridentifiering startar, håller på ca. 3-4 min., hoppar därefter av sig själv till STOP.
6	Välj parameter 300-CFCON, ställ på SFC , bekräfta.	Styrsätt: Sensorless varvtalsreglering (SFC) är vald
7	Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med Parameter 150-SAVE.	

Starta driften

Steg	Åtgärd	Anmärkning
1	ENPO-kontakten sluts.	Frigör slutsteget.
2	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	STL = Start vänstervar STR = Start högervarv
3	Kontrollera motoraxelns rotationsriktning	Kontrollera motoranslutningen vid felaktig rotationsriktning (fasföljden)
4	Bromsa driften med att öppna startkontakten	Driften bromsas till stillestånd
5	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.

Idrifttagningen är därmed avslutad.

Inställning SFC

SFC är redan förinställt och standardanvändningar finns inget behov av ytterligare optimering.

ANMÄRKNING: För att optimera speciella inställningar:

- Varvtalsreglerkretsen
- Vridmomentet vid låga varvtal

Använd Användarhandboken:

Dokument	Artikelnummer	Språk	Download
Användarhandbok	0840.02B.0	Tyska	Homepage
www.lust-tec.de	0840.22B.0	Engelska	www.lust-tec.de

4.5 Fältorienterad reglering (FOR)

Använd denna idrifttagning när du skall köra en motor med återkoppling, reglersätt fältorienterad reglering (FOR).

DRV-4 (plintanslutning 3, sid 13)

Idrifttagning FOR, Åk- och lyftdrift med givare (Oreglerad testkörning)

- Anslutning av omriktarmodulen är komplett.Oreglerad testkörning
- Anslutning på styrplintarna är gjord i enlighet med *plintanslutning 3*, se sid 13.
- KeyPad KP200 eller PC med DriveManager (från version V2.3) är ansluten, Betjäning se kapitel 4.6 och 4.7.

Ő,

OBSERVERA: Kontrollera att den roterande driften inte kan förorsaka skader i maskinen (t. ex genom att gå förbi gränslägen).

Steg	Åtgärd	Förklaring
1	Anslut nätet till omriktaren.	Omriktaren genomför självtest efter nätanslutning (dt tar ca.1 3 s).
	Kontrollera om drivenheten kan köras med statorfrekvens och ramper i enlighet med leveransinställningen (WE).	Snabbmatning = 50 Hz Accelerationsramp ¹⁾ Retardations- och stoppramp ¹⁾
2	Om detta inte är möjlig skall du ändra parametrarna i nästa kolumn.	Menyområde/ Parameter Snabbmatning _30OL 303-FMAX1
	Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med Parameter 150-SAVE.	Accelerationsramp59DP590-ACCR1Retardationeramp59DP592-DECR1Stoppramp_59DP594-STPR1
3	I menyområde _15FC ställs parameter 152-ASTER på DRV_4.	DRV_4 = Styrplintkonfigurering Snabbmatning, åkprofil +Givare
4	ENPO-kontakten sluts.	Frigör slutsteget.
5	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	STL = Start vänstervar STR = Start högervarv
6	Kontrollera driftens rotationsriktning.	Med STR aktiv, högervarv (2) (1).
6	Stoppa driften med att bryta med startkontakten.	Driften bromsas ner till stillestånd.
7	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.

1) Leveransinställning av BG1 till BG5 (15 kW) = 20 Hz/s från BG6 (22 kW) till BG8 = 5 Hz/s



Test av vinkelgivaranslutningar

Steg	Åtgärd	Förklaring
1	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.
2	Vrid motoraxeln riktning höger för hand (1) Indikering, (2) Högervarv.	Högervarv visas i displayen på KP200, kontrollera givar- anslutningarna om så inte är fallet.

Testet är avslutat när rotationsriktningen överensstämmer med visningen.

Reglerad testkörning

Steg	Åtgärd	Förklaring
1	Motordata läggs in i Menyområde _15FC (se de uppgifter som finns på motorns typskylt) och bekräftas.	Märkeffekt [kW] 154-MOPNM Märkspänning [V] 155-MOVNM Märkfrekvens [Hz] 156-MOFN Märkvarvtal [U/min.]157-MOSNM Märkström [A] 158-MOCNM cos φ för motorn 159-MOCOS
2	ENPO-kontakten sluts, ställ parameter 163-ENSC på START	. Automatisk motoridentifiering startar, håller på ca. 3-4 min., hoppar därefter av sig själv till STOP.
3	Välj parameter 300-CFCON, ställ på FOR , bekräfta.	Styrsätt: Fältorienterad reglering (FOR) är vald
4	Välj menyområde _79EN och ställ in givarens pulstal med parameter 790-ECLNC.	Pulstal, Se sid 14 "Vinkelgivare" och typskylt för Givare/Motor.
5	Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med Parameter 150-SAVE.	Lägger apparatinställningarna i icke flyktigt minne, hoppar därefter till READY.
6	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	Motorn accelererar till förinställt börvärde.
7	Stoppa driften med att bryta med startkontakten.	Driften bromsas ner till stillestånd.
8	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.

Idrifttagningen är därmed avslutad.

ROT-2 (plintanslutning 4, sid 14)

Idrifttagning FOR, Rotationsdrift med givare (analogtbörvärde)

Oreglerad testkörning

 \swarrow

- Anslutning av omriktarmodulen är komplett.
- Anslutning på styrplintarna är gjord i enlighet med *plintanslutning 4*, se sid 14.
- KeyPad KP200 eller PC med DriveManager (från version V2.3) är ansluten, Betjäning se kapitel 4.6 och 4.7.

	OBSERVERA: Kontrollera att den roterande driften inte kan förorsaka skader i maskinen (t. ex genom att gå förbi gränslägen).		
Steg	Åtgärd	Förklaring	
1	Anslut nätet till omriktaren.	Omriktaren genomför självtest efter nätanslutning (dt tar ca.1 3 s).	
	Kontrollera om drivenheten kan köras med statorfrekvens och ramper i enlighet med leveransinställningen (WE).	Snabbmatning = 50 Hz Accelerationsramp ¹⁾ Retardations- och stoppramp ¹⁾	
2	Om detta inte är möjlig skall du ändra parametrarna i nästa kolumn. Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med Parameter 150-SAVE.	Menyområde/ParameterSnabbmatning_30OL303-FMAX1Accelerationsramp_59DP590-ACCR1Retardationeramp_59DP592-DECR1Stoppramp_59DP594-STPR1	
3	I menyområde _15FC ställs parameter 152-ASTER på ROT_2 .	ROT_2 = Styrplintkonfigurering Styrplintkonfigurering analogt varvtalsbörvärde + vinkelgivare	
4	ENPO-kontakten sluts och med R1 ger matar du in ett litet börvärde.	Frigör slutsteget.	
5	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	STL = Start vänstervar STR = Start högervarv	
6	Kontrollera driftens rotationsriktning.	Med STR aktiv, högervarv (2) (1).	
6	Stoppa driften med att bryta med startkontakten.	Driften bromsas ner till stillestånd.	
7	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.	

1) Leveransinställning av BG1 till BG5 (15 kW) = 20 Hz/s från BG6 (22 kW) till BG8 = 5 Hz/s



<u>Test av vinkelgivaranslutningar</u>

Steg	Åtgärd	Förklaring
1	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.
2	Vrid motoraxeln riktning höger för hand (1) Indikering, (2) Högervarv.	Högervarv visas i displayen på KP200, kontrollera givar- anslutningarna om så inte är fallet.

Testet är avslutat när rotationsriktningen överensstämmer med visningen.

 \odot

Reglerad testkörning

Steg	Åtgärd	Förklaring
1	Motordata läggs in i Menyområde _15FC (se de uppgifter som finns på motorns typskylt) och bekräftas.	Märkeffekt [kW]154-MOPNMMärkspänning [V]155-MOVNMMärkfrekvens [Hz]156-MOFNMärkvarvtal [U/min.]157-MOSNMMärkström [A]158-MOCNMcos φ för motorn159-MOCOS
2	ENPO-kontakten sluts, ställ parameter 163-ENSC på START	Automatisk motoridentifiering startar, håller på ca. 3-4 min., hoppar därefter av sig själv till STOP.
3	Välj parameter 300-CFCON, ställ på FOR, bekräfta.	Styrsätt: Fältorienterad reglering (FOR) är vald
4	Välj menyområde _79EN och ställ in givarens pulstal med parameter 790-ECLNC.	Pulstal, Se sid 14 "Vinkelgivare" och typskylt för Givare/Motor.
5	Inställningarna skall säkras i menyområde _15FC med Parameter 150-SAVE.	Lägger apparatinställbingarna i icke flyktigt minne, hoppar därefter till READY.
6	Starta driften med slutning av STL- eller STR-kontakt.	Motorn accelererar till förinställt börvärde.
7	Stoppa driften med att bryta med startkontakten.	Driften bromsas ner till stillestånd.
8	ENPO-kontakten bryts.	Säker spärr av slutsteget.

Den reglerade testkörningen är därmed avslutad.

Inställning FOR

FOR är redan förinställt och för standardanvändningar krävs därför ingen ytterligare optimering.

- ANMÄRKNING: För att optimera speciella inställningar
 - Varvtalsreglerkretsen
 - Vridmomentet vid låga varvtal

Använd Användarhandboken. Download: Engelska från www.lust-tec.de

4.6 Inställningar med KeyPad KP200

KevPad kan anslutas direkt på omriktarmodulen (X4). Översikt KeyPad KP200



- O SMARTCARD för att spara och överföra inställningar till andra styrningar
- O Anropa menyområden eller parametrar
- O Spara ändringar Start vid styrning av motorn
- o Lämna menyområden
- Avbryta ändringar
- Stopp vid styrning av motorn
- O Val av meny, menyområde eller parameter
 - O Ökning av inställning
- Val av meny, menyområde eller parameter
 - O Minskning av inställning



- (1) 3-ställig siffervisning, t. ex. för parameternummer, se avsnitt 1.9
- (2) Aktuell meny
- (3) 5-ställig siffervisning, parameternamn och värde
- (4) Fysikalisk enhet för (3)
- (5) Vad som visas i stapeldiagrammet
- (6) Stapeldiagram, 10-ställig, se avsnitt 1.9
- (7) Riktningsindikering
- (8) Accelerations- och bromsramp

Menystruktur

KeyPad KP200 har en menystruktur för översiktlig betjäning. Den är identisk med menystrukturen hos KP100 för omriktare SmartDrive VF1000 och servoförstärkare MasterControl.

VAL	PARA	CTRL	CARD
Mätvärden	Menyområde	Drivning	SMARTCARD
O Urval	O Urval	O Styrning	Läsning
O Visning	Parameter		Skrivning
	O Urval		Skrivskydd
Belastning	O Ändra		
	Idrifttagning		

Bild 4.6 Menyfunktioner



matas in. Nytt värde läggs upp med start/ enter eller avbryts med stop/return (utan att lägga in i minne).

CARD-Meny

ter.

SmartCard, läsa/skriva:

I denna meny kan omriktarinställningar sparas på SmartCard och överföras till andra omriktarmoduler.

När man sparar, sparar man alltid alla parametrar på SmartCard. När man läser kan antingen alla parametrar eller endast parametrar ur ett menyområde läsas in (per inläsningsprocedur).

Funktion	Beskrivning
READ > ALL	Läs in alla parametrar från SmartCard.
READ > _27RS	Läs in parametrar ur menyområde, t. ex27RS (börvärdestruktur).
WRITE	Lagra alla parametrar på SmartCard.
LOCK	Förse SmartCard med skrivskydd.
UNLOCK	Ta bort skrivskydd.

Ytterligare information om betjäning med KeyPad finner du i installationsanvisningen för KeyPad KP200.

4.7 Betjäning med DriveManager

Förutsättningar:

• Att användarmjukvaran DriveManager (från version V2.3) är installerad i din PC.



Bild 4.7 Anslutning av omriktare till PC/DriveManager

De viktigaste	funktionerna
---------------	--------------

lcon	Funktion	Meny
ß	Starta kommunikation med styrningen	Kommunikation > Anslut > Enstaka apparat
	Ändring av parametrar	Aktiv apparat > Ändra inställningar
6	Skriv ut parameter datasats	Aktiv apparat > Skriva ut inställningar
٢	Styrning av driften	Aktiv apparat > Styrning > Basdriftsätt
\sim	Digital Scope	Aktiv apparat > Övervakning > Snabba förlopp med digital scope
	Spara datasats från apparat till fil	Aktiv apparat > Spara apparatinställningar till
	Ladda datasats från fil till apparat	Aktiv apparat > Ladda apparatinställningar från

Ytterligare information finns i DRIVEMANAGER HJÄLP.

4.8 Parameterlista (Urval)

Namn	Enhet	Funktion	Leverans- inställning	Din inställning
Menyområde Första idrifttagning _15FC				
150-SAVE	-	Spara apparatinställningarna	READY	
151-ASTPR	-	Ursprungliga apparatinställningar	DRV_1	
152-ASTER	-	Förinställd inkoppling	DRV_1	
154-MOPNM	kW	Motorns märkeffekt	1)	
155-MOVNM	V	Motorns märkspänning	1)	
156-MOFN	Hz	Motorns märkfrekvens	50	
157-MOSNM	1/min	Motorns märkvarvtal	2)	
158-MOCNM	А	Motorns märkström	2)	
159-MOCOS	-	Motorns cos-fi	0,8	
163-ENSC	-	Motor auto-tuning	STOP	
164-UMWR	-	Spara apparatinställning i användarsätt	1	
165-UMAC	-	Aktivera användarområde	1	
166-UMSEL	-	Styrplats för växling av aktivt användarsätt	PARAM	
167-SCPRO	%	Pågående reglersätt	VFC	
Menyområde	Fasta frek	venser _27FF		
270-FFIX1	Hz	Fast frekvens	20	
Menyområde	Frekvensg	ränser _30OL		
301-FMIN1	Hz	Minimifrekvens	0	
303-FMAX1	Hz	Maximifrekvens	50	
Menyområde	Motorskyd	d _33MO		
330-MOPTC	-	Sättet för Motor-PTC-utvärdering	OFF	
Menyområde	Åkprofilge	nerator _59DP		
590-ACCR1	Hz/s	Accelerationsramp	20	
592-DECR1	Hz/s	Retardationsramp	20	
594-STPR1	Hz/s	Stoppramp	20	
Menyområde	Vinkelgiva	rutvärdering _79EN		
790-ECLNC	Pulser/varv	Givarens pulstal	1024	
Menyområde Analoga ingångar _18IA				
		Inställning ³⁾ för analog ingång ISA00:		
		OFF = Ej aktiv		
180-FISA0		0-10V = Spänningsingång 010 V	OFF	
		PM10V = Spänningsingång -10 V+10 V		
		0-20 = Strömingång 020 mA		
		4-20 = Strömingång 420 mA		

5 Diagnos/Felmeddelanden

5.1 Lysdioder



På frekvensomriktaren, upptill till höger, finns 3 lysdioder med färgerna RÖD (H1), GUL (H2) och GRÖN (H3) för statusvisning.

Apparattillstånd	RÖD LED (H1)	GUL LED (H2)	GRÖN LED (H3)			
Nät anslutet	-	-	•			
Driftberedd	0	•	-			
I drift/autotuning aktiv	O *		-			
Varning	•	•/*	-			
Fel	* (Blink kod) O		-			
O LED från, ● LED till, * LED blinkande						

5.1 Reaktion på fel

Vid fel kommer omriktaren att reagera med ett bestämt funktionsförlopp. I tabellen "Felsignaler" är funktionsförloppet tillordnat motsvarande **reaktionsnummer**.

Reaktion Nr.	Funktion
1	Felsignal, slutsteget spärras
3	Felsignal, slutsteget spärras, säkrat mot automatisk återstart
5	Felsignal, slutsteget spärras, mjukvarureset efter återställning av fel

5.3 Felsignaler

Om ett fel uppträder under drift, då visas detta med att **den röda lysdioden H1 på omriktaren blinkar**. Koden indikerar feltyp. Om man har KP200 ansluten, då visas feltyp med en förkorning.

Blinkkod för röd LED H1	Visning KeyPad	Reaktion Nr.	Förklaring	Orsak/Åtgärd
1x	E-CPU	5	Fel i CPU (Processor)	Bryt och anslut sedan nätet igen. Kontakta SIGBI om felet återkommer.
2x	E-OFF	1	Underspänningsavstängning	Kontrollera nätspänningen. Uppträder även kort vid normal brytning.
Зх	E-OC	3	Överströmavstängning	Kortslutning, jordfel. Kontrollera kraftkablar, motorlindning, nolledare och jordning (se även kapitel 3: Installation). Felaktig apparatinställning: Kontrollera reglerkretsarnas parametrar, samt inställning av ramper.
4x	E-OV	3	Överspänningsavstängning	Överspänning i nätet: Kontrollera nätspänning och återstarta. Överspänning p g a återmatning från motorn (generatorisk drift): Förläng bromsramper - anslut bromsmotstånd när detta inte är möjligt.
5x	E-OLM	3	Motorskyddsavstängning	Motorn överbelastad (efter I x t-övervakning): Förläng processcykeln om detta är möjligt, kontrollera motordimensionering.
6x	E-OLI	3	Apparatskyddavstängning	Omriktaren överbelastad: Kontrollera dimensioneringen, eventuellt måste större omriktare användas.
7x	E-OTM	3	Motortemperatur för hög	Motor-PTC korrekt ansluten?: Parameter MOPTC (Sätt för motor-PTC-utvärdering) korrekt inställd? Motor överbelastad? Låt motorn svalna, kontollera dimensioneringen.
8x	E-OTI	3	Övertemperatur omriktare	Omgivningstemperaturen för hög: Förbättra kylningen i apparatskåpet. För hög last under drift/bromsning: Kontrollera dimensionering, eventuellt kan bromsmotstånd anslutas.(sänk switchfrekvensen"Para.690"

Tabell 5.1 Felsignaler

Service-Hotline

Om du behöver ytterligare hjälp då kan du kontakta specialister hos SIGBI System AB. Tel. 042-654 00 Fax 042-654 70 E-Mail: info@sigbi.se

5.4 Fel vid KeyPad-betjäning

Fel	Orsak	Åtgärd
ATT1	Parametern kan inte ändras i denna användarnivå eller är ej tillgänglig.	Välj användarnivå 1-MODE högre.
ATT2	Motorn får inte styras via CTRL-Meny.	Ta bort startsignal från annan styrplats.
ATT3	Motorn får inte styras via CTRL-Meny p g a feltillstånd.	Återställ felet.
ATT4	Nytt parametervärde ej tillåtet	Ändra värdet.
ATT5	Nytt parametervärde för stort	Minska värdet.
ATT6	Nytt parametervärde för litet	Öka värdet.
ATT7	Kortet får i nuvarande tillstånd inte läsas.	Återställ startsignalen.
ERROR	Ogiltig passerkod	Mata in korrekt passerkod.

Tabell 5.2 Fel vid KeyPad-betjäning: Återställ med Start/Enter

5.5 Fel vid SmartCard-betjäning

F .1	Qual	8 4 m ¹⁰ m 1
Fel	Orsak	Atgard
ERR91	SmartCard skrivskyddat	
ERR92	Fel i plausibilitetskontroll	
ERR93	SMARTCARD ej läsbart, fel omriktartyp	
ERR94	SMARTCARD ej läsbart, parameter ej kompatibel	Använd ett annat SMARTCARD
ERR96	Förbindelse med SmartCard bruten	
ERR97	SMARTCARD -data ogiltiga (Checksum)	
ERR98	Otillräckligt minne på SmartCard	
ERR99	Valt område finns inte på SmartCard , inga parametrar överförda till SmartCard .	

Tabell 5.3 SmartCard -fel: Återställ med Stop/Return

5.6 Fel vid nätanslutning

Fel	Orsak	Åtgärd
Nätet anslutet. Omriktarmodulen visar ingen reaktion (LEDs lyser inte). från nätet.	Vid koppling till/från för ofta kommer styrningen att skydda sig med högohmig frånkoppling	Efter en vilopaus på några minuter är omriktaren åter driftberedd.

5.7 Reset



<u>Återställning av omriktaren</u>

Omriktaren kan återställas med en **återställningsknapp**. Denna startar ny systeminitiaslisering och återställer processorn. Parametrar som endast ändrats i arbetsminnet, d. v. s. som inte sparats med parametern 150-SAVE, kommer att återställas till sitt ursprungliga sparade värde.

Bild 5.1 Äterställningsknapp (1)

Parameteråterställning

I PARA-Meny hos KeyPAD: Tryck på de båda pilknapparna för att återställa parametern till leveransinställning.

I DRIVEMANAGER: Välj "Standard"-knappen i parametereditons editeringsfönster.

Leveransinställning (WE)

Tryck på båda pilknapparna samtidigt som nätanslutning av omriktaren för att återställa alla parametrar till leveransinställning. Ny initialisering genomförs.

Parameter 004-PROG = 1 kan också användas. Denna återställer alla parametrar i den aktiva användardatasatsen till leveransinställning. Därefter skall parametrarna säkras med parameter 150-SAVE = BUSY.



OBSERVERA! Med leveransinställning kommer applikationsdatasats 1 (Åk- och lyftdrift konfiguration 1) att laddas. Observera plintkonfigurering och funktionalitet för omriktaren i detta driftsätt, eller ladda din egen användardatasats.

A.1 Tekniska data

CDA32.003 till CDA34.006 0,37kW till 2,2kW

ТҮР							
Tekniska data	CDA32.003	CDA32.004	CDA32.006	CDA32.008	CDA34.003	CDA34.005	CDA34.006
Utgång, motorsida	Utgång, motorsida						
Rekommenderad märkeffekt med 4pol. Normmotor	0,375 kW	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW	0,75 kW	1,5 kW	2,2 kW
Apparatmärkeffekt	1,0 kVA	1,7 kVA	2,3 kVA	3,0 kVA	1,6 kVA	3,0 kVA	4,2 kVA
Spänning		3 x 0	. 230 V		3	x 0 400/460	V
Kontinuerlig motorström (IN)	2,4 A	4,0 A	5,5 A	7,1 A	2,2 A	4,1 A	5,7 A
Maxström 1,8 x I _N under 30 s	4,3 A	7,2 A	9,9 A	12,8 A	4,0 A	7,4 A	10,3 A
Statorfrekvens		0 160	00 Hz (> 800 Hz	Switchfrekvens	s = 16 kHz reko	mmenderas)	
Switchfrekvens hos slutsteget				4, 8 , 16 kHz			
Ingång, nätsida							
Nätspänning		1 x 2	230 V, -20 % +1	5 %3 x 460 V, ·	-25 % +10 %		
Nätspänningens osymmetri		-				±3 % max.	
Frekvens	50/60 Hz ±10 %					50/60 Hz ±10 %	
Förlusteffekt	25 W	55 W	82 W	105 W	70 W	112 W	148 W
Bromschopper-kraftele	ktronik						
Max bromseffekt med internt bromsmotstånd (endast med utförande CDA34, Wx.x, BR)		-			_	_	1,6 kW vid 360 Ω
Minsta motståndsvärde för externt bromsmotstånd	100	Ω (56	Ω		180 Ω	

CDA34.008 till CDA34.032

3,0kW till 15kW

ТҮР							
Tekniska data	CDA34.008	CDA34.010	CDA34.014	CDA34.017	CDA34.024	CDA34.032	
Utgång, motorsida							
Rekommenderad märkeffekt med 4pol. Normmotor	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	
Apparatmärkeffekt	5,7 kVA	7,3 kVA	10,2 kVA	12,4 kVA	17,5 kVA	23,3 kVA	
Spänning		3	x 0 400/460	V			
Kontinuerlig motorström (I _N)	7,8 A	10 A	14 A	17 A	24 A	32 A	
Maxström 1,8 x I _N under 30 s	14 A	18 A	25 A	31 A	43 A	58 A	
Statorfrekvens	0 160	0 Hz (> 800 Hz	Switchfrekvens	s = 16 kHz rekor	mmenderas)		
Switchfrekvens hos slutsteget			4, 8 , 16 kHz				
Ingång, nätsida							
Nätspänning		3 x 4	460 V -25 % +1	0 %			
Osymmetri			±3 % max.				
Frekvens		Ę	50/60 Hz ±10 %	, D			
Förlusteffekt	162 W	207 W	268 W	325 W	400 W	510 W	
Bromschopper-kraftele	Bromschopper-kraftelektronik						
Max bromseffekt med internt bromsmotstånd (endast med utförande CDA34, Wx.x, BR)	6,0 kW 6,0 k ¹ vid 90 Ω vid 90			kW 90 Ω	6,0 vid \$	kW 90 Ω	
Minsta motståndsvärde för externt bromsmotstånd	56	δΩ	4	7Ω	22	Ω	

CDA34.045 till CDA34.170

ТҮР							
Tekniska data	CDA34.045	CDA34.060	CDA34.072	CDA34.090	CDA34.110	CDA34.143	CDA34.170
Utgång, motorsida	Jtgång, motorsida						
Rekommenderad märkeffekt med 4pol. Normmotor	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	75 kW	90 kW
Apparatmärkeffekt	32,8 kVA	43,8 kVA	52,5 kVA	65,6 kVA	80 kVA	104 kVA	124 kVA
Spänning			3	x 0 400/460	V		
Kontinuerlig motorström (I _N)	45 A	60 A	72 A	90 A	110 A	143 A	170 A
Maxström 1,5 x I_N under 60s	68 A	90 A	108 A	135 A	165 A	214 A	255 A
Statorfrekvens				0 400 Hz			
Switchfrekvens hos slutsteget				4 , 8 kHz			
Ingång, nätsida							
Nätspänning			3 x	460 V -25 % +1	0 %		
Osymmetri				±3 % max.			
Frekvens	50/60 Hz ±10 %						
Förlusteffekt	777 W	1010 W	1270 W	1510 W	1880 W	2450 W	2930 W
Bromschopper-kraftelektronik							
Minsta motståndsvärde för externt bromsmotstånd	18 Ω	18 Ω	13 Ω	12 Ω	10 Ω	5,6 Ω	5,6 Ω

A.2 Omgivningsbetingelser

Benämning		Omriktarmodul			
Temperaturområde	i drift	-1045 ° C (BG1 BG5), 0 40 ° C (BG6 BG8), upp till 55 ° C med lastreduktion			
	Lagring	-25 +55 °C			
	Transport	-25 +70 °C			
Relativ fuktighet		15 85 %, kondensering ej tillåten			
Mekanisk hållfasthet enligt IEC 68-2-6	I stationär drift	Vibration: 0,075 mm i frekvensområdet 10 58 Hz Schock: 9,8 m/s2 i frekvensområdet >58 500 Hz			
	Vid transport	Vibration: 3,5 mm i frekvensområdet 5 9 Hz Schock: 9,8 m/s2 i frekvensområdet >9 500 Hz			
Kapslingsgrad	Apparat	IP20 (NEMA 1)			
Kylmetod Cold Plate: IP20 Genomgående kylfläns: IP54 (315 kW) Genomgående kylfläns: IP20 (22 37 kW)					
Beröringsskydd		VBG 4			
Monteringsnivå		Upp till 1000 m över havsyta, Lastreduktion 1%/100m upp till max 2000m			

A.3 Dimensioneringsanvisningar för "Cold Plate"

Ämno	Planoring	sanvieningar					
Amne	Planering	sanvisningar	_				
Termisk förbindelse	ermisk förbindelse Kontaktytans ojämnhet = Ojämnhetsfaktor 6,3						
med kylytan	1 Kontaktyta (Skikttjock	Kontaktyta mellan omriktarmodul (monteringsplatta "Cold Plate") och kylfläns behandlad med värmepasta. (Skikttiocklek 30-70u)					
	1 Temperatu	ren i mitten på or	nrikta	rens monta	ageplatta	a får ej öve	rstiga 85 °C .
	Storlek	Effekt	K	/Ifläns	Кар	sling	
Distribution av	BG 1/2	0,37 till 2,2 kW	ca	a. 65%	ca.	35%	
förlusteffekt	BG 3	3 till 4 kW	ca	a. 70%	ca.	30%	
	BG 4	5,5 till 7,5 kW	ca	a. 75%	ca.	25%	
	BG 5	11 till 15 kW	ca	a. 80%	ca.	20%	
	Storlek	Effekt	Ap	paratyta	Akti	v kylyta	
		[κνν]	B	immj H	[//	b b	
	BG 1	0,37 till 0,75	70	193	50	165	
	BG 2	1,1 till 2,2	70	218	90	200	
I I O	BG 3	3 till 4	100	303	120	260	
	BG 4	5,5 till 7,5	150	303	65	215	
	BG 5	11 till 15	200	303	80	300	
Värmemotstånd	Storlek	Effekt [kW]		Termisk aktiv ky F	resista ı /lyta oc Rth [K/V	ns mellan h kylare /]	
Hth	BG 1	0,37 till 0,75 kW	'		0,05		
← Kylare	BG 2	1,1 till 2,2 kW			0,05		
	BG 3	3 till 4 kW			0,03		
Värmepasta	BG 4	5,5 till 7,5 kW			0,03		
CDA3000	BG 5	11 till 15 kW			0,015		

A.4 Dimensioneringsanvisningar för flermotordrift

Strömdimensionering för omriktaren	Summen av motorströmmarna måste vara mindre än omriktarens märkström:			
	Σ motorstrommar, $(I_{M1} + I_{M2} + I_{Mn}) < I_{Omriktare}$			
Motorreglering	Vid flermotordrift får endast reglersättet VFC användas.			
Motordrossel	Motordrossel måste alltid användas. Motordrosseln begränsar dV/dt och därmed läckströmmarna och skyddar mot kopplingsöverspänningar som uppstår då man bryter motorinduktansen.			
Motorkabellängd	Motorkablarnas sammanlagda längd får man genom addering av enskilda kabellängder.			
Motorskydd	Vid flermotordrift kan de parallellinkopplade motorerna inte skyddas av omriktarens motorskydd. Därför måste man se till att motorerna skyddas med externa motorskyddsbrytare eller termistor- skyddsrelä, med hänsyn till tillämpningen.			
Alla motorer har samma last	I denna tillämpning kommer alla motorernas momentegenskaper att vara ungefär lika.			
Motorerna har olika last	Vid mycket olika last kan det uppstå problem under starförloppet och vid låga varvtal. Detta beror på att små motorer har högre statorresistans och därmed större spänningsfall i statorlindningen.			
	Praxis: Vid ett effektförhållande på ungefär 1:4 mellan motorerna kommer startmomentet för de mindre motorerna fortfarande att vara ca 70% av märkmomentet. Om detta inte är tillräckligt, då måste du använda en större motor.			
	Vid samtidig start kommer de mindre motorerna att starta långsammare på grund av att de har större eftersläpning.			
Varvtalsförhållande	Olika motorvarvtal kan endast erhållas om motorerna har olika t. ex. 1440 min ⁻¹ och 2880 min ⁻¹ . Varvtalsförhållandet 1:2 har man fortfarande vid varvtalsändring. Noggrannheten är beroende av eftersläpningen och därmed av lasten.			
Inkoppling av enskilda motorer	Vid inkoppling av motorer måste man tänka på att startströmmen inte får vara större än omriktarens maximala ström. Det är fördelaktigt om omriktarbelastningen är >40%.			
	Dessa 40% grundlast hjälper till vid inkopplingsögonblicket.			
	Vid anslutning fårmotorerna inte köras i fältförsvagningsområdet, eftersom den motor som kopplas in, då kommer att accelerera med reducerat moment.			

Användning av KeyPad KP200

Med KeyPad KP200 kan man göra idrifttagning, ändra inställningar och avläsa mätvärden hos omriktarsystem CDA3000. Vid mer omfattande användning rekommenderar vi användning av den grafiska PC användarmjukvaran DRIVEMANAGER, eftersom denna erbjuder bättre översikt.

1 KeyPad KP200	.1
1.1 Montering och anslutning	. 2
Tekniska data	. 2
Montering på en apparatskåpsdörr eller montageplatta	. 2
1.2 Knappar och display	. 3
1.3 Menystruktur	3
1.4 Menyöversikt	. 3
1.4 Visning av mätvärden (VAL-meny)	. 3
1.6 Ändra inställningar (PARA-Menv)	. 4
1.6.1 Namn på ämnesområden	. 4
1.6.2 Användarnivåer	. 5
1.7 Styrning av motorn (CTRL-menv)	. 5
1.8 SmartCard Jäsa/skriva (CARD-meny)	5
1 9 Övriga visningar med KP200	5
1 9 1 Stapeldiagram	. 0
1.9.2 Siffervisning 3-ställig	. 5

_15FC	Första idrifttagning6
_18IA	Analoga ingångar 7
_20OA	Analog utgång7
_21ID	Digitala ingångar7
_24OD	Digitala utgångar 8
_25CK	Pulsingång/Pulsutgång8
_26CL	Styrplats 8
_27FF	Fasta frekvenser 8
_28RS	Börvärdestruktur 8
_30OL	Frekvensgränser9
_31MB	Motorhållbroms9
_32MP	Motorpotentiometer 9
_33MO	Motorskydd 9
_34PF	Nätbortfallsskydd 9
_36KP	KP200
_38TX	Apparatbelastning9
_39DD	Apparatdata9
_50WA	Varningsmeddelanden 10
_51ER	Felmeddelanden 10
_55LB	LustBus 10
_57OP	Optionsmoduler 10

_59DP	Körprofilgenerator11
_60TB	Åksatser 11
_64CA	Strömstyrd acceleration11
_65CS	CDS Karakteristikasatsomkoppling
_66MS	Master/Slave drift11
_67BR	Likströmsbromsning12
_68HO	Likströmshållning 12
_69PM	Modulation 12
_70VF	U/f (spänning/frekvens)-karakteristika 12
_74IR	IxR lastreglering 12
_75SL	Eftersläpningskompensering 12
_76CI	Ströminprägling 13
_77MP	Magnetisering 13
_78SF	Varvtalsreglering SFC 13
_79EN	Encoderutvärdering 13
_80CC	Strömreglering 13
_81SC	Varvtalsreglering FOR 13
_84MD	Motordata 13
_86SY	System 13
Menyst	yrning KP200 13
VAL me	ny: Ärvärdeparametrar 13

1.1 Montering och anslutning

KeyPAD kan fästas direkt på en omriktarmodul eller monteras i en apparatskåpsdörr.



a) På omriktarmodul CDA3000 (kontakt X4)b) På apparatskåpsdörr

Montering av KeyPAD (max. kabellängd 3 m)

Tekniska data



70 mm
73 mm
33 mm
150 g
IP20

Montering på en apparatskåpsdörr eller montageplatta

- 1. Ta bort låsmekanismen (1) på KeyPad
- Förbered monteringsplattan: Gör hål för Sub-D kontaktenoch borra 2 st 3.5 mm hål (2)

3. Montera KeyPAD med 2 st självj-

ängande M3 skruvar



 Anslut KeyPAD till CDA3000 (X4) med hjälp av en standard seriell kabel (Sub-D, 9-pin, hane/hona)



Montering av KeyPAD på en apparatskåpsdörr.

1.2 Knappar och display

start

return



- (1) O SMARTCARD för att spara och överföra inställningar till andra styrningar
 - Anropa menyområden eller parametrar
 - Spara ändringar
 - Start vid styrning av motorn
 - o Lämna menyområden
 - Avbryta ändringar
 - Stopp vid styrning av motorn
- Val av meny, menyområde eller parameter
 - Ökning av inställning
- Val av meny, menyområde eller parameter
 - o Minskning av inställning

Knappfunktioner med KeyPad KP200



- (1) 3-ställig siffervisning, t. ex. för parameternummer, se avsnitt 1.9
- (2) Aktuell meny
- (3) 5-ställig siffervisning, parameternamn och värde
- (4) Fysikalisk enhet för (3)
- (5) Vad som visas i stapeldiagrammet
- (6) Stapeldiagram, 10-ställig, se avsnitt 1.9
- (7) Riktningsindikering
- (8) Accelerations- och bromsramp
- KeyPad KP200 Display

1.3 Menystruktur

KeyPad KP200 har en menystruktur för översiktlig och användarvänlig betjäning, liknande KP100 för SmartDrive VF1000 frekvensomriktare och MasterControl servoförstärkare.

VAL	PARA	CTRL	CARD	
Mätvärden	Menyområde	Drivning	SMARTCARD	
O Urval	O Urval	O Styrning	Läsning	
O Visning	Parameter		Skrivning	
	O Urval		Skrivskydd	
Belastning	O Ändra			
	Idrifttagning			

Bild: Menyfunktioner

På nivån meny (»MENU« visas) kan du använda pilknapparna för att skifta mellan menyerna. Välj med **Start/Enter** för att öppna meny. Välj med **Stop/Return** för att gå ur meny.



Bild: Navigering på menynivå

1.4 Menyöversikt



ANMÄRKNING: KeyPad KP200 använder alltid den aktiva datasatsen vid visning eller ändring av parametrar i CDA3000.

1.4 Visning av mätvärden (VAL-meny)

- O Efter spänningsanslutning visas det värde som valts för varaktig visning (se pos 2.). Det varaktiga mätvärdet väljer man i PARA menyn med parameter 360-DISP i ämnesområdet _36KP (KeyPAD).
- O Antalet visade mätvärden beror på användarnivå, parameter 1-MODE i ämnesområdet _36KP (KeyPAD).

Visning av aktuella mätvärden

(1) Välj VAL meny
(2) Kontinuerlig visning av mätvärde (= visas efter spänning-sanslutning)
(3) Välj mätvärde med piltangenterna
(4) Visning av mätvärde

1.6 Ändra inställningar (PARA-Meny)

- O Parametrarna i PARA menyn är grupperade i ämnesområden i förhållande till deras funktion. Därmed får man en bättre överblick (es tabell 2.2).
- O Man kan bara ändra parametrar som finns tillgängliga i aktuella användarnivå (se tabell 2.3 och 2.6).



2. Välj önskat menyområde med pilknapparna och bekräfta med Start/ Enter



- Välj önskad parameter med pilknapparna. Användarnivå MODE
 = 3 (eller högre) behövs
- Värdet visas, det sista tecknet blinkar. Använd ner-knappen för förflyttning till nästa tecken. Det blinkande tecknet kan ändras med upp-knappen. Det femte tecknet längst till vänster visar tecknet (–) = negativt.

Sista tecknet kan matas in som exponent.

Nytt värde sparas med **start/enter** eller avbryts (utan att spara) med **stop/return**.

OBSERVERA: För parametrar med stora värdeområden kommer värdet att läggas in som exponent (t.ex. 10.00 E3 = 10,000; 25.15 E-2 = 0.2515). Använd upp-knappen för att öka det blinkande tecknet och ner-knappen för att flytta till nästa tecken.

Spara parametrar permanent

- 1. Tryck "Stop/Return" tills displayen visar "MENU".
- 2. Håll in båda pilknapparna samtidigt tills displayen visar "SAVE".
- 3. Vänta tills skalan visar fullt.

1.6.1 Namn på ämnesområden

Namnen på ämnesområdena består av ett tvåsiffrigt nummer och en förkortning av området (ex.: _36KP = KEYPAD). Numret 36 kännetecknar parametrarnas område från 360 till nästa ämnesområde _38TX - d v s till parameter nummer 380.

OBSERVERA: Detta betyder att parametrar med nummer 362 eller 371 normalt finns i ämnesområde _36KP!

Undantag: För kompatibilitet är parameternumren inte alltid baserade på ämnesområdet, t. ex. 1-MODE i ämnesområdet _36KP. Andantagen har man emellertid bara för parameternummer < 150 och 400 - 499.

KeyPad	Förkortning för	Amnesområde (DriveManager)	Menyomr. 1-MODE
_15FC	First Commissioning	First commissioning	2
_18IA	Inputs Analog	Analog inputs	2
_200A	Outputs Analog	Analog outputs	3
_21ID	Inputs Digital	Digital inputs	3
_240D	Outputs Digital	Digital outputs	3
_26CL	Control Location	Control location	3
_27FF	Fixed Frequencies	Fixed frequencies	2
_28RS	Reference Structure	Reference structure	3
_30OL	Output frequency Limits	Frequency limits	2
_31MB	Motor Brake	Motor holding brake	3
_32MP	Motor Potentiometer	MOP function	3
_33MO	MOtor protection	Motor protection	3
_34PF	Power Failure bridging	Power failure bridging	3
_36KP	KeyPad	KeyPad KP200	3
_38TX	TaX values	Device capacity utilization	3
_39DD	Device Data	Device data	3
_50WA	WArnings	Warning messages	3
_51ER	ERror messages	Error messages	3
_55LB	Lust Bus	LustBus	3
_570P	OPtion modules	Option modules	3
_59DP	Driving Profile generator	Driving profile generator	3
_60TB	TaBles with driving sets	Driving sets	3
_64CA	Strömstyrd acceleration	Current-controlled startup	4
_65CS	Characteristics Switching	Characteristic data set switchor	ver 3
_66MS	Master-/Slave	Master/Slave operation	2
_67BR	BRaking	DC braking	3
_68HO	HOlding	DC holding-on	3
_69PM	Pulse Modulation	Modulation	3
_70VF	Voltage/Frequency Control	Voltage/frequency control	4
_74IR	I x R load compensation	I x R load compensation	4
_75SL	SLip compensation	Slip compensation	4
_76CI	Current Injection	Current injection	4
_77MP	Magnetizing Phase	Magnetization	4
_78SF	SFC	Speed controller SFC	4
_79EN	ENcoder	Encoder evaluation	4
_80CC	Current Controller	Current controller	4
_81SC	Speed Controller	Speed controller FOR	4
_83DS	Digital scope	Digital scope	4
_84MD	Motor Data	Motor Data	4
86SY	SYstem parameters	System	3

The "User level 1-MODE" column shows the recommended user level for editing the most important parameters of this subject area.

1.6.2 Användarnivåer

Me parameter 1-MODE i ämnesområde _36KP kan man välja olika användarnivåer. En högre nivå medför att man kan läsa och/eller skriva till ett sörre antal parametrar.

1-MODE	Beteckning (DriveManager)	Upplysning	Passerkod PSWx
1	Lekman	För statusövervakning, inga ändringar möjliga	Ingen
2	Nybörjare	Minimal användning	Inaktiv i lev-inst
3	Advancerad	Normal användning	Inaktiv i lev-inst
4	Expert	För användare med special- kunskaper i reglerteknik	Inaktiv i lev-inst
5	Annat	För systemintegrering	_

1.7 Styrning av motorn (CTRL-meny)

Förutsättningar:

- Önskat reglersätt VFC, SFC eller FOR väljs med parameter 300-CFCON i ämnesområde _15FC
- 2. Frigöring av slutsteget ENPO = 24 V (Hög nivå) på plint X2:8
- 3. Startsignal inte satt (t ex ISD00 = 0 V med leveransinställning)
- 1. Välj CTRL meny



Tryck på Start/Enter tangenten två gånger för att initiera börvärdeingång

- 3. Det sista tecknet blinkar och kan ändras med upp-knappen. Använd ned-knappen för att gå till nästa tecken. Det femte tecknet längst till vänster visar rotationsriktningen:
 - (–) = moturs,
 - () = medurs
- Det sista tecknet kan vara en exponent. Tryck på Start/Enter för att starta motorn med det förinställda varvtalet.
- 5. Tryck på Stop/Return en gång, motorn fortsätter att rotera och nytt börvärde kan matas in. Aktivera det med Start/Enter.

Tryck åter på Stop/Return för att stoppa motorn.

- O MOP funktion (MP): Medan motorn körs kan hastigheten ändras online med piltangenterna.
- O Passerkod (display PASSW): CTRL menyn kan skyddas med passerkod: parameter 367-PSWCT i ämnesområde _36KP.

1.8 SmartCard läsa/skriva (CARD-meny)

- I denna meny kan kan omriktarinställningarna sparas på SMARTCARD och överföras till andra frekvensomriktare.
- Varje gång man sparar kommer alla parametrar att sparas på på SMARTCARD. Vid läsning, läser man antingen alla parametrar eller endast parametrar från ett ämnesområde (se tabell 2.2).

Funktion	Betydelse
READ > ALL	Läs alla parametrar från SmartCard
READ > _27RS	Läs parametrar från ämnesområde, t ex _27RS (referensstruktur)
WRITE	Lagra alla parametrar på SmartCard
LOCK	Skrivskydda SmartCard
UNLOCK	Lås upp skrivskyddet

INFORMATION: CARD menyn kan bara väljas när omriktaren inte är aktiv !

INFORMATION: I bus system mode: Bus är ej aktiv under tiden man läser eller skriver till SMARTCARD. Följaktligen kommer bus watchdog att triggas om watchdog'en är aktiv.

1.9 Övriga visningar med KP200

1.9.1 Stapeldiagram



(c)

Betydelse

- b Binär visning av I/O status, se (b)
- V Utspänning 1)
- T Apparattemperatur 1)
- F Utfrekvens 1)
 Framåtskridandet visas under första idrifttagningen 1)
- 1) Stapeln ökar från vänster till höger.

1.9.2 Siffervisning 3-ställig



- E- Parameter är editerbar (blinkande) Parametern blir
- editerad -S- Parametern kan bara visas: a) Mätvärde i VAL meny,
 - b) Välj högre användarnivå 1 MODE
- E-2 Exponent 10-2
- 136 Parameternummer 136 (eller felplatsnummer vid feltillstånd)





2 Parameterlista

Mjukvaruversion V1.30-0

Den följande listan innehåller alla parametrar upp till användarnivå 01-MODE = 4 med fabriksinställning (152-ASTER = DRV_1).

En aktuell parameterlista med dina egna inställningar kaqn skrivas ut med hjälp av DriveMANAGER PC användarmjukvara. Ytterligare information om parametrarna finns i CDA3000 användarhandbok, som även är tillgänglig på http://www.lust-tec.com.

- **R** Läsnivå (Read). Detta är användarnivå (01-MODE) från vilken parameter visas.
- W Skrivnivå (Write). Detta är användarnivå (01-MODE) från vilken parameter kan editeras.
 Parametrar med skrivnivå > 4 kan inte ändras, t. ex. mätvärden (ärvärden).
- **G*** Leveransinställning och värdeområde beror på omriktarmodulen, motor eller inställning av andra parametrar.

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
_15F	C Första	a idriftt	agning						
150	SAVE		Spara inställningar	STOP		STOP, START	STOP = Avslutad spara resp. ej startat START = Starta spara	2	2
151	ASTPR		Ursprungliga förinställningar	DRV_1		OFF, DRV_1 DRV_5,	DRV = Åk och lyft	3	5
152	ASTER		Förinställningar inom applikations- datasatserna	DRV_1		ROT_1 ROT_3, BUS1 3, M-S_1 M-S_4	ROT =Rotationsdrift BUS =Fältbusdrift M-S =Master-/Slav-drift	1	2
154	MOPNM	kW	Motor märkeffekt	G*		G*		1	2
155	MOVNM	V	Motor märkspänning	G*		G*		1	2
156	MOFN	Hz	Motor märkfrekvens	50		0.1 1000		1	2
157	MOSNM	1/min	Märkvavtal	G*		0 100000		1	2
158	MOCNM	А	Motor märkström	G*		G*		1	2
159	MOCOS		Motor cos-phi	G*		01		1	2
160	MOJNM	kg m²	Motortröghetsmoment	G*		0 100		3	3
161	SCJ1	kg m²	(CDS1): Systemets tröghetsmoment	0		0 1000		3	3
162	SCJ2	kg m²	(CDS2): Systemets tröghetsmoment	0		0 100		3	3
163	ENSC		Frigivning av auto-tuning	STOP		STOP, START	STOP = Självinställning avslutad eller ej klar START = Start självinställn.	2	2
164	UDSWR		Spara apparatinställing i en USER-datasats	1		1 4		3	3
165	UDSAC		Aktivera USER-datasats	1		1 4		3	3
166	UDSSL		Styrplats för omkoppling av aktiv USER- datasats	PARAM		Param, Term, Sio, Optn1, Optn2	PARAM = Parameter 165-UDSAC TERM = Ing. m funkt. UMx SIO = SIO control word OPTNx = Control word modul i optionsplats 1 resp. 2	3	3
167	SCPRO	%	Pågående självinställning	0		0 100		2	6
300	CFCON		Ström open/closed loop styrsätt	VFC		VFC, SFC, FOR	VFC = Volt/frekvens-styrning SFC = Sensorless reglering FOR = Fältorienterad reglering	2	2

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
181/	Analoc	ia ingå	ingar			1			
180	FISAD	j <u></u>	Function sväligre för anglog	OFF		OFE STR STI INV /STOR	so 210 EIS00	1	2
100	TISAU		standardingång ISA00	011		SADD1, SADD2, E-EXT,	0-10V =Spänningsingång 0-10V	_ ·	2
181	FISA1		Function sväljare för analog	OFF		RSERR, MP-UP, MP-DN,CUSEL,	SCALE =Strömbegräns-	1	2
			standard input ISA01			FFTB0, FFTB1, FFTB2, UM0, UM1_/LCW/LCCW_SIO_OPTN1	ning (only FISA1) PM10V =Späppingsingång		
						OPTN2, MAN, 0-10V, SCALE,	-10 +10 V (endastFISA0)		
						PM10V, 0-20, 4-20	0-20 = Strömingång 0-20 mA 4-20 = Strömingång 4-20 mA		
182	F0PX1	Hz	Maximalt värde ISA0 at +10V_CDS 1	50		-1600 1600	4 20 Outomingung 4 20 mit	3	3
183	F0PN1	Hz	Maximalt varde ISA0 at +0V_CDS 1	0		-1600 1600		3	3
184	F0NX1	Hz	Maximalt varde ISA0 at -10V_CDS 1	0		-1600 1600		3	3
185	F0NN1	Hz	Maximalt varde ISA0 at -0V, CDS 1	0		-1600 1600		3	3
186	F1PX1	Hz	Maximalt värde ISA1 at +10V_CDS 1	50		-1600 1600		3	3
187	F1PN1	Hz	Maximalt värde ISA1 at +0V_CDS 1	0		-1600 1600		3	3
188	AFIL 0	ms	Filter tidkonstant för analogganal ISA0	3		0 6	2x ms x = 0 1 2 6	4	4
189	AFII 1	ms	Filter tidkonstant för analogganal ISA1	3		0 6	$2x \text{ ms}, x = 0, 1, 2, \dots$ 6	4	4
190	FOPX2	Hz	Maximalt värde ISA0 at +10V_CDS 2	50		-1600 1600	2x110, x 0, 1, 2, 0	3	3
191	F0PN2	Hz	Maximalt varde ISA0 at +0V_CDS 2	0		-1600 1600		3	3
192		%	Dödband område ISA0	0.00		0 90		4	4
193	IADB1	%	Dödband område ISA1	0.00		0 90		4	4
194	FONX2	Hz	Maximalt värde ISA0 at -10V_CDS 2	0		-1600 1600		3	3
195	F0NN2	Hz	Minimivarde ISA0 at -0V, CDS 2	0		-1600 1600		3	3
196	F1PX2	Hz	Maximalt värde ISA1 at +10V_CDS 2	50		-1600 1600		3	3
197	F1PN2	Hz	Minimivarde ISA1 at +0V, CDS 2	0		-1600 1600		3	3
200	A Apolo	a utaå				1000 1000		0	
_200	A Analo	y ulya		1	1	[1	1
200	FOSA0		Funktionsväljare för analogutg. OSA00	ACTF		OFF, ACTF, ACTN, APCUR,	ACTF = Aktuell frekvens	1	2
						KTEMP, DTEMP, DCV, VMOT,	APCUR = Motorström		
						PS, PW, ACTT	ACCUR =Aktiv ström ISAx = Analogt börvärde		
							MTEMP = Motor temperatur		
							KTEMP = Kylfäns temperatur DTEMP = Omgivningstemperatur		
							DCV = DC-mellanledsspänning		
							VMOT = Motorspänning PS = Skenbar effek		
							PW = Aktiv effekt		
							ACTT = Aktuellt moment		-
201	OAMN0	%	Minimivärde för analogutgång OSA00	0		-200 200		3	3
202	OAMX0	%	Maximivärde för analogutgång OSA00	100		-200 200		3	3
203	OAFI0	ms	Filter tidkonstant för OSA00	0		06	2x ms, x = 0, 1, 2, 6	3	3
204	TSCL	Nm	Moment (skalfaktor)	G*		G*		3	3
_211[D Digital	a ingå	ngar						
210	FIS00		Funktionsväljare för digital standardingång ISD00	STR		OFF, STR, STL, INV, /STOP,	OFF = Avstängd	1	2
211	FIS01		Funktionsväljare för digital standardingång ISD01	STL		SADD1, SADD2, E-EXT,	STR = Start medurs rotation	1	2
212	FIS02		Funktionsväljare för digital standardingång ISD02	SADD1		RSERR, MP-UP, MP-DN,	STL = Start moturs rotation	1	2
213	FIS03		Funktionsväljare för digital standardingång ISD03	OFF		CUSEL, FFTB0, FFTB1, FFTB2,	INV = Invertera rotationsriktningen	1	2
						UM0, UM1, /LCW, /LCCW, SIO,	/STOP = Stoppramp		
						OPTN1, OPTN2, USER0, USER1,	SADD1 = Börvärdeväljare		
						USER2, USER3, MAN, ENC, FMSI	280-RSSL1 med värdet 289-SADD1		
214	FIE00		Funktionsväljare digital ingång ED00	OFF		OFF, STR, STL, INV, /STOP,	SADD2 = Referensväljare 281-RSSL2	3	3
			(Användarmodul)			SADD1, SADD2, E-EXT, RSERR,	med värdet 290-SADD2		
215	FIE01		Funktionsväljare digital ingång ED01 (Användarmodul)	OFF		MP-UP, MP-DN, CUSEL, FFTB0	E-EXT = Externt fel	3	3
216	FIE02		Funktionsväljare digital ingång ED02 (Användarmodul)	OFF		FFTB1, FFTB2, UM0, UM1,	RSERR = Felåterställning	3	3
217	FIE03		Funktionsväljare digital ingång ED03 (Användarmodul)	OFF		/LCW, /LCCW, SIO, OPTN1,	MP-UP =Motor pot, öka börvärde	3	3
218	FIE04		Funktionsvaljare digital Ingang ED04 (Anvandarmodul)	OFF		USERU, USERU, USERI,	MP-DN = Motor pot, minska borvarde	3	3
220	FIE06		Funktionsväljare digital ingång ED05 (Användarmodull)	OFF		FFTB0 =Val av fast frekvens 20	FFTB1 =Val av fast frekvens 21	3	3
221	FIE07		Funktionsväljare digital ingång ED00 (arrandarmodul)	OFF			FFTB2=Val av fast frekvens 22	3	3
							UM0 =UDS omkoppling 20		
							UM1 =UDS omkoppling 21		
							/LCCW =Gränsvärde moturs		
							SIO =via SIO status word		
							USERx =Reserverad för specialmjukvara		
							MAN =Manuell drif (bus drift)		
							FMSI =Börvärdekoppling (M-S)		
							INCLK = Pulsfrekvens ingång		
222	FIF0		Function selector virtual fixed input 0	OFF		OFF, STR, STL, INV, /STOP	Se 210-FIS00	4	4
223	FIF1		Function selector virtual fixed input 1	OFF		, SADD1, SADD2		4	4

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
240	D Digita	la utga	ångar						
240	FOS00		Funktionsväljare för digital standardutgång OSD00	BRK1		OFF, ERR, WARN, /ERR,	OFF = Botkopplad	1	2
241	FOS01		Funktionsväljare för digital standardutgång OSD01	REF		/WARN, ACTIV, ROT_R,	ERR = Feltillstånd	1	2
242	FOS02		Funktionsväljare för digital standardutgång OSD02	S_RDY		ROT_L, ROT_0, LIMIT, REF,	WARN = Varning (flera) /FRR = Utan fel	1	2
						BRK2, WUV, WOV, WIIT, WOTM, WOTI, WOTD, WIS, WFOUT, WFDIG, WIT, S_RDY, C_RDY, USER0, USER1, USER2, USER3, FMSO	/WARN = Ingen varning ACTIV = Slutsteg aktivt ROT_R = Högervarv ROT_L = Vänstervarv ROT_0 = Stillestånd LIMIT = Börvärdebegränsning REF = Uppnått börvärde SIO = Via serieinterface OPTNx = Via optionsmodul 1/2 BRK1 = Varvtal > 310-FBCxx BRK2 = Varvtal > 310-FBCxx och ström i alla motorfaser WUV = DC-mellanledsspänning < 503-WLUV WOV = DC-mellanledsspänning > 504-WLOV WIIT = I²t aktiv(apparatskydd) WOTM = Motortemp. > 502-WLTM WOTD = Apparattemp. > 500-WLTI WOTI = Kylflänstemp. > 500-WLTI WFDIG = Börvärde felaktigt (Master/Slave mode) WIT = Ixt aktiv (motorskydd)		
243	FOE00		Funktionsväljare digital utgång OSE00 (option plintmodul)	OFF		OFF, ERR, WARN, /ERR, /WARN, ACTIV, ROT_R,	S_RDY = Apparat i standby C_RDY = Reglering i standby	3	3
244	FOE01		Funktionsväljare digital utgång OSE01 (option plintmodul)	OFF		ROT_L, ROT_0, LIMIT, REF, SIO, OPTN1, OPTN2, BRK1	DCV = DC-länk buffer USERx = Reserverad för specialmjukvar	3 ra	3
245	FOE02		Funktionsväljare digital utgång OSE02 (option plintmodul)	OFF		BRK2, WUV, WOV, WIIT, WOTM, WOTI, WOTD,	FMS0 = Snabb börvärdekoppling (Master/Slave mode, endast FOSD2	g 3 2)	3
245	FOE02		Funktionsväljare digital utgång OSE02 (option plintmodul)	OFF		WIS, WFOUT, WFDIG, WIT, S_RDY, C_RDY, USER0,	OCLK = Pulsutgång för börvärde (endast FOSD02)	∋3	3
245	FOE02		Funktionsväljare digital utgång OSE02 (option plintmodul)	OFF		USER1, USER2, USER3		3	3
246	FOE03		Funktionsväljare digital utgång OSE03 (option plintmodul)	OFF				3	3
25C	K Pulsir	ngång/	Pulsutgång	1	1				
250	OCLK	<u>J' J</u>	Multiplikator för pulsutgång OSD01	1x		1x, 2x, 4x, 8x, 128x		3	3
251	FFMX1	Hz	Maximalvärde för pulsingång 10 kHz, CDS 1	50		-1600 +1600		3	3
252	FFMN1	Hz	Maximalvärde för pulsingång 10 kHz, CDS 1	0		-1600 +1600		3	3
253	FFMX2	Hz	Maximalvärde för pulsingång 10 kHz, CDS 2	50		-1600 +1600		3	3
254	FFMN2	Hz	Maximalvärde för pulsingång 10 kHz, CDS 2	0		-1600 +1600		3	3
255	INCLF	s	Filtertidkonstant för pulsingång 10 kHz	0.01		0,002 20		4	4
26C	L Styrpl	ats			1				1
7			Auto-Start	OFF		OFF ON		4	4
260	CLSEL		Styrplatsväljare	TERM		TERM, KPAD, SIO,	TERM = Styning via plint	4	4
_27F	F Fasta	frekve	nser			UPTN1, OPTN2		<u> </u>	
270	FFIX1	Hz	Fast frekvens CDS1	20		-1600 +1600		2	2
271	FFIX2	Hz	Fast frekvens CDS2	20		-1600 +1600		2	2
28R	S Börvä	rdestr	uktur		ļ				
200		lacou					ECON - Pänyärdokonol ovetängd	4	4
200	ROOLI		Borvardeväljare	FINAA			FCON - Borvardekanar avstangu	4	4
281	KSSL2		Borvardevaljare 2	FCON		FFIX, FMIN, FMAX	FAU = Anaiog fran ISA00 FA1 = Anaiog från ISA01 FSIO = Börv. från serieinterface FCLK = Pulssignal från ISD01 FDIG = Börv. för Master/Slave FOPTx = Börv. från option 1/2 FFTB = Tabell med 8 körsatser FFIX = Fasta frekvenser (CDS1/2 FMIN = Min. frekvens (CDS1/2) FMAX = Max. frekvens (CDS1/2))	4
282	FA0	Hz	Analog börvärdeingång ISA00	0		-1600 +1600		4	15
283	FA1	Hz	Analog börvärdeingång ISA01	0		-1600 +1600		4	15
284	FSIO	Hz	Börvärde serieinterface	0		-1600 +1600		4	6
285	FPOT	Hz	Börvärde för motorpotentiometer	0		-1600 +1600		4	15
286	FDIG	Hz	Digital börvärdeingång	0		-1600 +1600		4	15
287	FOPT1	Hz	Borvärde från modul i plats 1	0		-1600 +1600		4	15
1288		HZ	Borvarde fran modul i plats 2	ιU	1	1 - 1600 + 1600	1	14	115

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
289	SADD1		Offset för börvärdeväljare 1	10		0 11		4	4
290	SADD2		Offset för börvärdeväljare 2	0		0 11		4	4
291	REF1	Hz	Börvärde från börvärdeväljare 1	0		-32764 32764		4	15
292	REF2	Hz	Börvärde från börvärdeväljare 2	0		-32764 32764		4	15
293	REF3	Hz	Börvärde före begränsning	0		-32764 32764		4	15
294	REF4	Hz	Börvärde före ramp generator	0		-32764 32764		4	15
295	REF5	Hz	Börvärde efter rampgenerator	0		-32764 32764		4	15
296	REF6	Hz	Börvärde till regleringen	0		-32764 32764		4	15
297	RF1FA	%	Faktor för börvärdkanal 1	100		0 100		4	4
_30O	L Frekv	ensgrä	inser						
301	FMIN1	Hz	Minimifrekvens CDS 1	0		0 1600		2	2
302	FMIN2	Hz	Minimifrekvens CDS 2	0		01600		2	2
303	FMAX1	Hz	Maximifrekvens CDS 1	50		0 1600		2	2
305	FMAX2	Hz	Maximifrekvens CDS 2	50		0 1600		2	2
306	FMXA1	Hz	Absolut maximifrekvens CDS 1	1600		0 1600		4	4
307	FMXA2	Hz	Absolut maximifrekvens CDS 2	1600		01600		4	4
31M	B Moto	rhållbr	oms						
210				2		0 1600		2	2
310	FBCW	HZ	Frekvensgrans for motorbroms (medurs)	3		01600		3	3
311	FBCCW	HZ	Frekvensgrans for motorbroms (moturs)	-3		-1600 0		3	3
312	FBHYS	HZ	Switch-on hysteresis for motor brake	1		0 1600		4	4
321	P Moto	rpotent	tiometer				1		
320	MPSEL		Konfigurering av MOP (Motorpot)	0		0 6	0 = Motorpot. ej aktiv 16 = Ökning med MP-UP.	3	3
							minskning mde MP-DN		
_33M	O Moto	rskydd	l						
330	MOPTC		Typ för PTC utvärdering	OFF		OFF, KTY, PTC, TSS	OFF = Utvärdering ej aktiv	2	3
			.,,,				KTY = Linjär PTC (KTY, gul)		-
							PTC = Tröskelv. PTC (DIN 44082)		
224	MODOD	0/		100		0 100	155 = Klixon (termoswitch)		
331	MOPCB	%	2. stodpunkten i motorskyddskarakteristikan (refererad till MOCNM)	100		0100		4	4
332	MOPCA	%	1. stödpunkten i motorskyddskarakteristikan	100		0 100		4	4
			(refererad till MOCNM)					<u> </u>	
333	MOPFB	Hz	2. stödpunkten i motorskyddskarakteristikan	50		0,1 1600		4	4
334	MOTMX		Maximalmotortemperatur	150		10 250		4	4
335	MOPCN	A	Motormärkström för motorskydd	G*		G*		1	2
336	MOPFN	Hz	Motormärkfrekvens för motorskydd	50	I	0,1 1000		4	4
_34P	F Nätbo	rtfallss	skydd						
340	PFSEL		Väljare för nätbortfallsskydd	0		04	0 = Bortkopplad	4	6
							2 = Med återstart		
							4 = Utan rampbegränsning		
351	PFC	%	Nätbortfallsskydd effektivbörvärde	100		0 200		4	4
354	PFR	Hz/s	Retardationsramp för nätbortfallsskydd	999		1 999		4	6
36K	P KP200)							
1	MODE	-	Användarnivå för KP200	2		1 6		1	1
360			Parameter för varaktig visning KP200	406		0 000	406 = 406 - REEE (börfrehv)	2	2
361	BARG		Parameter för staneldiagram KP200	/10		0 999	400 = 400 - 1(ETT (bolitekv))	2	2
362	DAING DSW/2		Passorkod för botiäningsnivå 2 mod KP200	413		0 555	419 - 419-1031A (1/0 State)	2	2
363	PSW/2		Passerkod för betjäningsnivå 3 med KD200	0		0 65535		3	3
364	PS\W/4		Passerkod för betjäningsnivå 4 med KD200	0		0 65535		4	4
367	PSW/CT		Passerkod för styrmenv hos KP200	0		0 65535		3	3
368	PNIM		Parameternummer display hos KP200	OFF		ON / OFF		4	4
369			Multiplikator för inkrementalvärde iCTRL menv	10000		1 65535		4	4
207	Y Anna-	atholo	etnina		1		1	<u>.</u> .	<u> </u>
_301		albeia		-		-			
304	CFCMX	A	Effektivvarde av maximal ström	G*		G*		4	-
380	CACMX	%	iviax. stom under acc, som % av märkström	G		U 255% IN		4	<i>1</i>
381	CDCMX	%	Max. strom under bromsning, som % av märkström	G*		U 255% IN		4	<u> /</u>
382	CSTMX	%	Max. kontinuerlig ström i %av märkström	G*		0 255% IN		4	7
384	CSCLR		Aterstallning av maxvärdelagring	ACTIV		ACTIV, CLEAR	CLEAR = Reset	4	4
388	CMID		Genomsnittlig apparatbelastning	0		0 250% IN		4	15
389	CMIDF	s	Filter tidkonstant för genomsnittlig apparatbelastning	20		1 1000		4	4
_39D	D Appai	ratdata							
89	NAMDS		Namn på parameterinst. (datasats) max. 28 tecker	h			1	2	
90	SREV		Bas standardversionför specialmjukvara	1.30		G*		4	7
92	REV		Mjukvaruversion	1.30		G*		1	7
106	CRIDX		Revisios index för versionsnummer	0		G*		4	7
127	S_NR		Serial nummer för apparaten			G*		3	7

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
130	NAME		Symboliskt apparatnamn			Max 64 tecken	max. 64 chars	1	6
390	TYPE		Apparattyp	G*		G*		1	15
394	A_NR		Artickelnummer			G*		3	7
397	CFPNM	A	Apparatmärkström	G*		G*		4	7
_50W	/A Varni	ngsme	eddelanden						
120	WRN		Varningar status word	0000H				3	15
500	WLTI	°C	Varningsnivå för apparattemperatur	100		5 100		3	3
501	WLTD	°C	Varningsnivå för omgivningstemperatur	80		5 80		3	3
502	WLTM	°C	Varningsnivå för motortemperatur	180		5 250		3	3
503	WLUV	V	Varningsnivå för underspänning	0		0800		3	3
504	WLOV	V	Varningsniva for overspanning	800		0800		3	3
506	WLIS		Varningsnivå för motorström	0		0 1000		3	3
51F	R Folmo	- ddolar		333.33	I	0		5	
		uueiai		STOD		STOD START		4	4
74 04	ERES TEDD	min	Aterstalining av apparattel	STOP		STOP, START	START = Felaterstalining	4	4
94	FRR1	h	Senaste fel	-0.0h		0.0 65535		1	7
96	ERR2	h	Näst senaste fel	- 0.0h		0.0 65535		2	7
97	ERR3	h	Treje senaste fel	- 0,0h		0.0 65535		2	7
98	ERR4	h	Fjärde senaste fel	- 0,0h		0.0 65535		2	7
140	R-RNM		Reaktion på fel vid insällning av driftsätt	3		3	0 = Ingen reaktion	4	4
510	R-SIO		Reaktion på SIO watchdog	1		13	1 = Blockering av slutsteg	4	4
511	R-CPU		Reaktion på CPU fel	3		3	2 = Blockering av slutsteg och	4	4
512	R-OFF		Reaktion på underspänning	1		13	förhindring av automatisk återstart	4	4
513	R-OC		Reaktion på överström	2		13	3 = Blockering av slutsteg och	4	4
514	R-OV		Reaktion på överspänning	2		13	återställning efter kvittering	4	4
515	R-OLI		Reaktion på I*I*t avstängning av motor	2		13		4	4
516	R-OTM		Reaktion pa motor overtemperatur	2		13		4	4
518	R-OTI		Reaktion på apparatovenemperatur	2		2 3		4	4
519	R-OLM		Reaktion på I*t avstängning av motor	2		1 3		4	4
520	R-PLS		Reaktion på mjukvaru körtidfel	3		3		4	4
521	R-PAR		Reaktion på felaktig parameterlista	3		3		4	4
522	R-FLT		Reaktion på felaktig kommaplacering	3		3		4	4
523	R-PWR		Reaktion på okänd kraftdel	3		3		4	4
524	R-EXT		Reaktion på extent felmeddelande	1		13		4	4
525	R-USR		Reaktion på mjukvaru felmeddelande	1		13		4	45
526	R-OP1		Reaktion på fel i optionsmodul op plats 1	1		13		4	4
527	R-OP2		Reaktion pa fel i optionsmodul op plats 2	1		13		4	4
529			Reaktion pa ledningsbrott ISAU (420mA)	2		13		4	4
531	FESCI	%	Reaktion på nivåinställning för jordfelsavkänning	0		0 200		4	4
532	R-PF	70	Reaktion på mellanledslänkning	1		13		4	4
533	R-FDG		Reaktion på överföringsfel i börvärdekoppling	1		13		4	4
55L	B LustB	us				L	I		
81	SBAUD	Bit/s	LustBus transfer rate	57600		9600, 4800. 2400. 1200.		4	4
						19200, 28800, 57600			
82	SADDR		LustBus device address	1		0 30		4	4
83	SDMMY		LustBus dummy parameter	0		0 255		4	4
84	SWDGT	S	LustBus watchdog time setting	0.00		0.00 20.00		4	4
85	SERR		LustBus error status word	UUH		0 65525		4	4
551	SCNT		Status word of serial interface			0000H EEEU		4	4
570	DONIL	nemos			1		<u> </u>	1-+	_ ``
_570				500	1	500 05			2
409		DII/S	CANJust control/reference transfer mode	2		0 4		2	2
492 570			Function selection option module CANIlust			04 Slave Master		1	1
571	CLADR		CAN bus device address	0		0 29		3	3
572	CASTA		CAN bus status word	- 0000H		0000H FFFFH		3	15
573	CACTR		CAN bus control word	0000H		0000H FFFFH		3	15
574	CAWDG	ms	CAN bus watchdog time (0 = OFF)	0		0 255		3	3
575	CASCY	ms	Sampling time for status message (ms)	80		1 32000		3	3
576	OP1RV		Software version option module in slot 1	0.00				3	7
577	OP2RV		Software version option module in slot 2	0.00				3	7
580	COADR		CANopen device address	1		1 127		3	3
581	COBDR		CANopen baud rate	500		25, 125, 500, 1000		3	3
36 2	PBADK		Providus DP device address	U		U 127		3	3

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
59D	P Körpr	ofilger	nerator						
590	ACCR1	Hz/s	Accelerationsramp CDS1	20		0999		2	2
591	ACCR2	Hz/s	Accelerationsramp CDS2	20		0999		2	2
592	DECR1	Hz/s	Retardationsramp CDS1	20		0999		2	2
593	DECR2	Hz/s	Retardationsramp CDS2	20		0999		2	2
594	STPR1	Hz/s	Stoppramp CDS1	20		0 999		2	2
595	STPR2	Hz/s	Stoppramp CDS2	20		0 999		2	2
596	JTIME	ms	Filtertid för sinusramp ms	0		0 10000	0 = linjär ramp utan filtrering (hög dynanik > 0 = sinusraper med filtertid x [ms] (skonsamt för mekaniken)) 3	3
597	RF0		Reaktion vid börvärde 0Hz	OFF		OFF, 0 Hz	OFF = Slutstegert spärrat 0 Hz = Slutsteget aktivt med stillastående flödesvektor	4	4
60T	B Åksat	ser		•					
600	FFTB0	Hz	Tabellfrekvens 1	5		-1600 1600		3	3
601	FFTB1	Hz	Tabellfrekvens 2	10		-1600 1600		3	3
602	FFTB2	Hz	Tabellfrekvens 3	15		-1600 1600		3	3
603	FFTB3	Hz	Tabellfrekvens 4	20		-1600 1600		3	3
604	FFTB4	Hz	Tabellfrekvens 5	25		-1600 1600		3	3
605	FFTB5	Hz	Tabellfrekvens 6	30		-1600 1600		3	3
606	FFTB6	Hz	Tabellfrekvens 7	40		-1600 1600		3	3
607	FFTB7	Hz	Tabellfrekvens 8	50		-1600 1600		3	3
608	TACR0	Hz/s	Tabell accelerationsramp 1	20		0.01 999		3	3
609	TACR1	Hz/s	Tabell accelerationsramp 2	20		0.01 999		3	3
610	TACR2	Hz/s	Tabell accelerationsramp 3	20		0.01 999		3	3
611	TACR3	Hz/s	Tabell accelerationsramp 4	20		0.01 999		3	3
612	TACR4	Hz/s	Tabell accelerationsramp 5	20		0.01 999		3	3
613	TACR5	Hz/s	Tabell accelerationsramp 6	20		0.01 999		3	3
614	TACR6	Hz/s	Tabell accelerationsramp 7	20		0.01 999		3	3
615	TACR7	Hz/s	Tabell accelerationsramp 8	20		0.01 999		3	3
616	TDCR0	Hz/s	Tabell retardationsramp 1	20		0.01 999		3	3
617	TDCR1	Hz/s	Tabell retardationsramp 2	20		0.01 999		3	3
618	TDCR2	Hz/s	Tabell retardationsramp 3	20		0.01 999		3	3
619	TDCR3	Hz/s	Tabell retardationsramp 4	20		0.01 999		3	3
620	TDCR4	Hz/s	Tabell retardationsramp 5	20		0.01 999		3	3
621	TDCR5	Hz/s	Tabell retardationsramp 6	20		0.01 999		3	3
622	TDCR6	Hz/s	Tabell retardationsramp 7	20		0.01 999		3	3
623	TDCR7	Hz/s	Tabell retardationsramp 8	20		0.01 999		3	3
624	TBSEL		Tabell åksatsval	0		07		3	15
_64C	A Ström	styrd	acceleration						
639	CLTF	s	Filter tidkonstant för strömstyrd acc/ret	0.01		0.002 20		3	3
640	CLSL1		CDS 1: Funktionsvsväljare strömstyrd acc.	2		03	0 = ej aktiv	3	3
641	CLCL1	%	CDS 1: Strömgräns för strömstyrd acc.	100		0 200		3	3
642	CLFL1	Hz	CDS 1: Sänkfrekvens för strömstyrd acc.	4		0 100		3	3
643	CLFR1	Hz	CDS 1: Startfrekvens för strömstyrd acc.	0		0 1600		3	3
644	CLRR1	Hz/s	CDS 1: Nerramp för strömstyrd acc.	100		0 1600		3	3
645	CLSL2		CDS 2: Funktionsvsväljare strömstyrd acc.	2		03	0 = ej aktiv	3	3
646	CLCL2	%	CDS 2: Funktionsvsväljare strömstyrd acc.	100		0 200		3	3
647	CLFL2	Hz	CDS 2: Sänkfrekvens för strömstyrd acc.	4		0 100		3	3
648	CLFR2	Hz	CDS 2: Startfrekvens för strömstyrd acc.	0		0 1600		3	3
649	CLRR2	Hz/s	CDS 2: Nerramp för strömstyrd acc.	100		0 1600		3	3
_65C	S CDS K	Carakte	eristikasatsomkoppling						
650	CDSAC		Aktivering av datasats (CDS)	0		0, 1	0 =CDS1 aktiv 1 = CDS2 aktiv	2	15
651	CDSSL		Styrplats för karakteristikasats (CDS)	OFF		OFF, FLIM, TERM, ROT, SIO, OPTN1, OPTN2	$\begin{array}{l} \mbox{OFF} = \mbox{CDS1} \ (ingen \mbox{onkoppling}) \\ \mbox{FLIM} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ f > \mbox{652-FLIM}, \dots \\ \mbox{TERM} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ not \mbox{onkoppling} \\ \mbox{ROT} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ not \mbox{onkoppling} \\ \mbox{SIO} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ not \mbox{onkoppling} \\ \mbox{SIO} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ not \mbox{onkoppling} \\ \mbox{SIO} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ not \mbox{onkoppling} \\ \mbox{OPTNx} = \mbox{CDS2}, \mbox{if} \ not \mbox{onkoppling} \\ \mbox$	2	3
652	FLIM	Hz	Gränsfrekvens för omkoppling till CDS2	20		-1600 1600		2	3
_66N	IS Maste	er/Slav	e drift						
837	MSFCT		Master-Slave kopplingsfaktor (FDIG)	1		0 1000		4	4
838	MSECT	ms	Utlösningstid vid fel hos börvärdemaster	0		0 65535		4	4

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
67B	R Likstr	ömsbr	romsning				<u>.</u>		
670	BRDC		Sätt att aktivera DC-bromsning	OFF		OFF, NSTRT, STOP	OFF = ej aktiv NSTRT = aktiv utan startsignal STOP = aktiv via /STOP ingång	3	3
671	BRDCC	%	Ström för DC-bromsning	80		0 180% IN		3	3
672	BRTMX	s	Max bromstid för DC-bromsning	15		060		3	3
673	BRTOF	s	Avmagnetiseringstid före DC-bromsning	G*		0.10 10.00		4	4
674	BRTMN	ms	Minimum bromstid för DC-bromsning	0				3	3
68H	0 l ikstr	ömshå	ållning			1	l		
600		0/	Hålletröm med DC hållning ON	60		0 1909/ IN		2	2
601	HODCC	70	Hallstrommed DC-hallning ON	2 00				2	2
		5	Hailing Theo DC-hailining ON	3.00		0.00 00.00		3	3
_09P	ivi ivioau	lation				[1	1
690	PMFS		Switchfrekvens för slutsteget	G*		4, 8, 16		4	4
_70V	FU/f(s	pännin	ıg/frekvens)-karakteristika						
700	VB1	V	Boostspänning (CDS1)	G*		0 100		3	3
701	VN1	V	Motorns märkspänning (CDS1)	G*		0 G*		3	3
702	FN1	Hz	Motorns märkfrekvens (CDS1)	50		0 1600		3	3
703	V1-1	V	Spänning brytpunkt 1 (CDS1)	0		0 G*		4	4
704	V2-1	V	Spänning brytpunkt 2 (CDS1)	0		0 G*		4	4
705	V3-1	V	Spänning brytpunkt 3 (CDS1)	0		0 G*		4	4
706	V4-1	V	Spänning brytpunkt 4 (CDS1)	0		0 G*		4	4
707	V5-1	V	Spänning brytpunkt 5 (CDS1)	0		0 G*		4	4
708	V6-1	V	Spänning brytpunkt 6 (CDS1)	0		0 G*		4	4
709	F1-1	Hz	Frekvens brytpunkt 1 (CDS1)	0		0 1600		4	4
710	F2-1	Hz	Frekvens brytpunkt 2 (CDS1)	0		0 1600		4	4
711	F3-1	Hz	Frekvens brytpunkt 3 (CDS1)	0		0 1600		4	4
712	F4-1	Hz	Frekvens brytpunkt 4 (CDS1)	0		0 1600		4	4
713	F5-1	Hz	Frekvens brytpunkt 5 (CDS1)	0		0 1600		4	4
714	F6-1	Hz	Frekvens brytpunkt 6 (CDS1)	0		0 1600		4	4
715	VB2	V	Boostspänning (CDS2)	G*		0 100		3	3
716	VN2	V	Motorns märkspänning (CDS2)	G*		0 G*		3	3
717	FN2	Hz	Motorns märkfrekvens (CDS2)	50		0 1600		3	3
718	V1-2	V	Spänning brytpunkt 1 (CDS2)	0		0 G*		4	4
719	V2-2	V	Spänning brytpunkt 2 (CDS2)	0		0 G*		4	4
720	V3-2	V	Spänning brytpunkt 3 (CDS2)	0		0 G*		4	4
721	V4-2	V	Spänning brytpunkt 4 (CDS2)	0		0 G*		4	4
722	V5-2	V	Spänning brytpunkt 5 (CDS2)	0		0 G*		4	4
723	V6-2	V	Spänning brytpunkt 6 (CDS2)	0		0 G*		4	4
724	F1-2	Hz	Frekvens brytpunkt 1 (CDS2)	0		0 1600		4	4
725	F2-2	Hz	Frekvens brytpunkt 2 (CDS2)	0		0 1600		4	4
726	F3-2	Hz	Frekvens brytpunkt 3 (CDS2)	0		0 1600		4	4
727	F4-2	Hz	Frekvens brytpunkt 4 (CDS2)	0		0 1600		4	4
728	F5-2	Hz	Frekvens brytpunkt 5 (CDS2)	0		0 1600		4	4
729	F6-2	Hz	Frekvens brytpunkt 6 (CDS2)	0		0 1600		4	4
730	ASCA1		Hjälpparameter för U/f-karakterisika i CDS1	OFF		OFF, L50HZ, L60HZ, L87HZ	OFF = Fritt programmerbar	1	2
731	ASCA2		Hjälpparameter för U/f-karakterisika i CDS2	OFF		Q50HZ, Q60HZ	U/f-karakteristik (specialmotorer) L50HZ = linjär 50Hz karakt. (Euro) L60HZ = linjär 60Hz karakt. (USA) L87HZ = linjär 87Hz karakt. Q50HZ = kvadratisk 50Hz karakt. för pump- och fläktdrift Q60HZ = kvadratisk 60Hz karakt. för pump- och fläktdrift (USA)	1	2
_74IF	R IxR las	tregle	ring						
740	IXR1		IxR lastreglering on/off (CDS1)	ON		OFF, ON		3	3
741	KIXR1	Ohm	IxR korrektionsfaktor (CDS1)	G*		0 100		3	3
742	IXR2		IxR lastreglering on/off (CDS2)	ON		OFF, ON		3	3
743	KIXR2	Ohm	IxR korrektionsfaktor (CDS2)	G*		0 100		3	3
744	IXRTF	s	Filter tidkonstat för IxR reglering	0.01		0.0005 20		3	3
75S	L Efters	läpnin	gskompensering						
750	SC1	-	Eftersläpningskompensering on/off (CDS1)	OFF		OFF, ON		3	3
751	KSC1	%	Korrektionsfaktor för eftersläpningskomp. (CDS1)	G*		030		3	3
752	SC2		Eftersläpningskompensering on/off (CDS2)	OFF		OFF, ON		3	3
753	KSC2	%	Korrektionsfaktor för eftersläpningskomp. (CDS1)	G*		0 30		3	3
754	KSCTF	s	Filter tidkonstat för eftersäpningskomp	0.01		0.0005 20		3	3

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
_76C	I Strömi	nprägl	ling		-				
760	CICN1	%	Ströminprägling, börvärde (CDS1)	80		0 180 % IN		3	3
761	CIFM1	Hz	Ströminprägling, gränsfrekvens (CDS1)	4		0 100		3	3
762	CIFR1	Hz	Ströminprågling, övergångsområde (CDS1)	2		0.5 10		4	4
763	CICN2	%	Ströminprägling, börvärde (CDS2)	80		0 180 % IN		3	3
764	CIFM2	Hz	Ströminprägling, gränsfrekvens (CDS2)	4		0 100		3	3
765	CIFR2	Hz	Ströminprågling, övergångsområde (CDS2)	2		0.5 10		4	4
77N	IP Magn	etiseri	ng			-			
770	MPCN1	%	Magnetiseringsström (CDS1)	33		0 180 % IN		3	3
771	MPT1	s	Magnetiseringstid (CDS1)	0.00		0.00 2.00		3	3
772	MPCN2	%	Magnetiseringsström (CDS2)	33		0 180 % IN		3	3
773	MPT2	s	Magnetiseringstid (CDS2)	0.00		0.00 2.00		3	3
774	MPT	s	Magnetiseringstid för SFC och FOR	0.50		0.00 16.00		3	3
78S	F Varvta	Isregi	ering SFC						
780	SSGF1	%	Skalning av varvtalsförstärkning (CDS1)	100.00		0 00 999 95		3	3
781	SSG1	/0	Varvtalsregulatorns förstärkning (CDS1)	1		0 16383		3	4
782	SSTL1	s	Varvtalsregulaterns tidkonstant (CDS1)	0.02		0.001 2		4	4
783	SSTF1	s	Filtertidkonstant för varvatalsberäkn. (CDS1)	0.02		0.0005 20		4	4
784	SSGF2	%	Skalning av varvtalsförstärkning (CDS2)	100.00		0.00 999.95		3	3
785	SSG2		Varvtalsregulatorns förstärkning (CDS2)	1		0 16383		3	4
786	SSTL2	s	Varvtalsregulaterns tidkonstant (CDS2)	0.02		0.001 2		4	4
787	SSTF2	s	Filtertidkonstant för varvatalsber. (CDS2)	0.02		0.0005 20		4	4
79E	N Encod	lerutvä	ärdering						
790	ECLNC		Encoderpulser per varv	1024		32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384		2	3
80C	C Ström	realer	ing						
800	CCG		Strömregulatorns förstärkning	G*		0 500		4	4
801	CCTLG	s	Strömregulatorns tidkonstant	G*		0500		4	4
802	CCTF	s	Filtertidkonstant för varvtalsmätning	0.01		0.0005 20		4	4
803	VCSFC	%	Korrektionsfaktor felspänningskarakteristik	70		0 199		4	4
804	CLIM1	%	CDS1: Max börvärdeström för strömregl.	100		0 180 % IN		3	3
805	CLIM2	%	CDS2: Max börvärdeström för strömregl.	100		0 180 % IN		3	3
81S	C Varvta	alsreal	ering FOR						
810	SCGE1	%	CDS1: Skalning av varvtalsförstärkning	100 00		0 00 999 95		3	3
811	SCG1	/0	CDS1: Varvtalsregulatorns förstärkning	G*		0 16383		3	4
812	SCTL1	s	CDS1: Varvtalsregulaterns tidkonstant	0.02		0.001 2		4	4
813	SCTF1	s	CDS1: Filtertidkonstant för varvatalsberäkn.	0.001		00.032		4	4
814	SCGF2	%	CDS2: Skalning av varvtalsförstärkning	100.00		0.00 999.95		3	3
815	SCG2		CDS2: Varvtalsregulatorns förstärkning	G*		0 16383		3	4
816	SCTL2	s	CDS2: Varvtalsregulaterns tidkonstant	0.02		0.001 2		4	4
817	SCTF2	s	CDS2:Filtertidkonstant för varvatalsber.	0.001		0 0.032		4	4
818	SCGF0	%	Varvtalsregulatorns förstärkning vid stillestånd	10.00		0.00 99.95		3	3
_84N	ID Motor	rdata							
839	MONAM		Symboliskt motornamn (max. 28 tecken)			max. 28 tecken		3	3
840	MOFNM	Vs	Nominellt polflöde	G*		0 100		4	5
841	MOL_S	Н	Läckinduktans	G*		0 10		4	5
842	MOR_S	Ohm	Statorresistans	G*		0 128		4	5
843	MOR_R	Ohm	Rotorresistans	G*		0 500		4	5
844	MONPP		Antal polpar	2		1 32		4	5
850	MOL_M	Н	Magnetiseringsinduktans ur magnetiseringskarakteristi	G*		G*		4	15
_86S	Y Syste	m							
4	PROG		Återställning till leveransinställning	2		0 65536		4	4
15	PLRDY		Aktivering av reglerinitialisering	OFF		OFF, ON		4	4
Menv	stvrnin	a KP20)0		-				
8	GROUP		Ämnesområde hos KP200	15EC			1	1	
VAI	monv: Ä	rvärda	naramotrar		1	,_ 101 0,_ 1010,00EN	1 •		L
VAL	Acre	i vai ue		0	1	0 1000			-
14	ACTT	Nm	Aktuellt moment	0		01000		1	
07	1515	min	Systemula etter natanslutning [min].	0		0 00030		3	- 15
0/		П Ц-		0		000000		3	1
400		⊓∠ 1/min		0		-32104 32104		1	15
404	VMOT	V	Omriktarens utsnänning	0.00		0.00 999.00		1	15
405	DCV	v	Mellanledsspänning	0.00		0.00 999.00		1	15
406	REFF	Hz	Aktuellt frekvensbörvärde	0		-1000 1000		1	15
407	MTEMP	°C	Motor temperatur med KTY84 utvärdering	0.00		0.00 150.00		1	15

Nr	Namn	Enhet	Funktion	Lev.inst	Din inst.	Värdeomr.	Förklaring	R	w
408	APCUR	А	Motorströmmens effektivvärde	0.00		0.00 999.95		1	15
409	ACCUR	А	Motorströmmens aktiva komponent	0.00		0.00 999.95		1	15
413	ACTOP	h	Slutstegets drifttid	0		0 65535		1	7
415	AINP		Ofiltrerat börvärde hos analogingång	0		-32768 32767		4	15
416	ISA0	V	Filtrerad inspänning ISA0	0		-10 10		4	15
417	ISA1	V	Filtrerad inspänning ISA1	0		0 10		4	15
418	ISA0I		Filtrerad inström ISA0	0		0 20		4	15
419	IOSTA		Status för digitala och analoga I/Os	0000H		0000H FFFFH		2	15
422	CNTL		Control word of system	0000H		0000H FFFFH		4	15
423	ERPAR		Nummer på ev. felaktig parameter under uppstart	0		0 65535		4	15
425	DTEMP	°C	Omgivningstemperature	0.00		0.00 150.00		1	15
427	KTEMP	°C	Kylflänstemperatur	0.00		0.00 150.00		1	15
428	PS	kVA	Skenbar effekt	0		-1000000 1000000		1	15
429	PW	W	Aktiv effekt	0		-1000000 1000000		1	15